



**RETURN BIDS TO:  
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Bid Receiving  
PWGSC  
33 City Centre Drive  
Suite 480C  
Mississauga  
Ontario  
L5B 2N5  
Bid Fax: (905) 615-2095

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Public Works and Government Services Canada  
Ontario Region  
33 City Centre Drive  
Suite 480  
Mississauga  
Ontario  
L5B 2N5

<b>Title - Sujet</b> SHELVING	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> W6854-190154/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> W6854-190154	<b>Date</b> 2019-03-08
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$TOR-201-7727	
<b>File No. - N° de dossier</b> TOR-8-41176 (201)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2019-03-29</b>	
<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Ramnarine, Vashti	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> tor201
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (905) 615-2419 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> (type or print) <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

**La modification de l'invitation est d'étendre la date de clôture au 29 Mars 2019, comprendra des questions posées à partir d'un soumissionnaire potentiel et les réponses de l'autorité technique.**

Numéro de référence : PW-\$TOR-201-7727; Numéro d'appel d'offres : W6854-190154/A

- Q Combien y a-t-il de niveaux de bras et quel est l'espacement vertical pour les râteliers en porte-à-faux?
- R Il y a quatre (4) colonnes par râtelier.
- Q En ce qui a trait aux râteliers en porte-à-faux, combien de bras sont requis par hauteur?
- R Il y a six (6) bras horizontaux.
- Q L'article 3, un râtelier en porte-à-faux avec toit, a la même hauteur que les articles 1 et 2 (sans toit). Devons-nous tenir compte d'une hauteur supplémentaire pour le toit?
- R Oui.
- Q Combien de niveaux de bras par section sont requis pour les articles 1 à 3?
- R Six (6) niveaux de bras réglables.
- Q Combien de bras sont requis par côté de colonne?
- R Six (6) de chaque côté.
- Q Le client effectuera-t-il le déchargement du matériel à la livraison?
- R Oui.
- Q Aucune des descriptions des râteliers en porte-à-faux ne mentionne le nombre de bras par colonne...
- R Six (6) par colonne.
- Q Combien de bras sont requis pour le râtelier en porte-à-faux?
- R Six (6).
- Q De quelle longueur doivent être les butées d'extrémité des bras (6 ou 12 po)?
- R 6 po.
- Q Faut-il une butée d'extrémité pour la base?
- R Oui.
- Q Y a-t-il un plan d'aménagement?
- R Ce n'est pas nécessaire, car le MDN se chargera de l'installation.
- Q Combien de bras sont requis par colonne?
- R Six (6).
- Q Est-ce que le poids nominal requis est de 5 000 lb par bras?
- R Par niveau.
- Q Pour les palettiers, pourquoi avez-vous besoin de supports muraux?
- R Pour davantage de sécurité. Pour fixer les palettiers le mieux possible. On n'est jamais trop prudent.
- Q Qu'entendez-vous par installation coordonnée?
- R Le MDN effectuera l'installation.
- Q Les râteliers en porte-à-faux (à l'intérieur et à l'extérieur) et les palettiers sont-ils installés sur une dalle de béton?
- R Les râteliers sont installés sur du béton et l'étendue des travaux précise s'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Q Les six (6) sections de palettiers sont-elles formées de travées individuelles ou sont-elles reliées complètement ou partiellement?
- R Elles sont toutes individuelles.
- Q Nous ne recommandons pas l'utilisation d'attaches murales – est-ce possible de l'éviter?
- R Oui.
- Q Que doit comprendre la trousse d'installation des palettiers?
- R Les ancrages.
- Q L'installation est-elle dotée d'une porte de quai de chargement, d'une porte pour camion ou des deux pour la livraison?
- R Les deux.
- Q Possédez-vous un chariot élévateur et un élévateur à ciseaux pour nos installateurs ou devons-nous en louer?

R Nous nous chargeons de l'installation et du déchargement.

Q Article un : La quantité requise est 8. Prière de confirmer les composants requis pour 8 sections, comme demandé.

- 32 colonnes verticales (14 pi de hauteur)
- Combien de bras par colonne?
- Quel est l'espacement vertical entre les bras?
- Nombre de bras par colonne

R Huit (8) articles, trente-deux (32) colonnes, six (6) bras par colonne; les bras doivent être réglables en hauteur.

Q Articles deux et trois : La quantité requise est 2 (chaque). Prière de confirmer les composants requis pour 2 sections, comme demandé.

- 16 colonnes verticales (14 pi de hauteur)
- Combien de bras par colonne?
- Quel est l'espacement vertical entre les bras?
- Nombre de bras par colonne

R Deux (2) articles, seize (16) colonnes, six (6) bras par colonne; la hauteur des bras doit être réglable pour accueillir du matériel de différentes dimensions.