

1. Quelles sont les profondeurs des 25 puits à échantillonner?

<b>Location/ Location</b>	<b>Total Depth / Profondeur totale (m)</b>
MW3	7.90
MW4	6.10
MW14	5.48
MW15	5.56
MW22	5.17
MW36	5.80
MW40	5.49
MW71	6.14
MW80	5.51
MW84A	4.98
MW88	5.56
BH45	3.28
BH72	2.48
BH74	2.54
BH85	3.01
RW96-3	3.92
RW-96-8	4.60
MW09-1	7.02
MW09-2	7.02
MW09-5	6.96
MW09-7	8.56
MW09-10	5.56
MW09-12	8.80
MW3-10	3.58

MW4-10	6.97
--------	------

2. Les puits ont-ils un équipement d'échantillonnage spécifique (p. Ex. Waterra ou des écopés), ou est-ce que cela doit être inclus dans le coût pour terminer le travail?

Waterra devrais être présent dans chaque puits.

3. Combien de copies de la proposition doivent être soumises?

Une copie de la proposition est requise.