

FENÊTRE LUCARNE DE LA TOITURE, TYP.
12 A-462 — COUPE DE LA TÊTE DE LA GUILLOTINE - CONSTRUCTION
1 : 5



FENÊTRE AVEC POURTOUR DE MAÇONNERIE, TYP.
8 A-462 — COUPE DE LA TÊTE DE LA GUILLOTINE - CONSTRUCTION
1 : 5



FENÊTRE AVEC POURTOUR DE MAÇONNERIE, TYP.
4 A-462 — COUPE DE LA TÊTE DE L'IMPOSTE - CONSTRUCTION
1 : 5



FENÊTRE LUCARNE DE LA TOITURE, TYP.
11 A-462 — COUPE DU JAMBAGE DE LA GUILLOTINE - CONSTRUCTION
1 : 5



FENÊTRE AVEC POURTOUR DE MAÇONNERIE, TYP.
7 A-462 — COUPE DU JAMBAGE DE L'IMPOSTE - CONSTRUCTION
1 : 5



FENÊTRE AVEC POURTOUR DE MAÇONNERIE, TYP.
3 A-462 — COUPE DE LA TRAVERSE D'IMPOSTE - CONSTRUCTION
1 : 5



FENÊTRE LUCARNE DE LA TOITURE, TYP.
10 A-462 — COUPE DU MENEAU DE LA GUILLOTINE - CONSTRUCTION
1 : 5



FENÊTRE AVEC POURTOUR DE MAÇONNERIE, TYP.
6 A-462 — COUPE DU MENEAU DE LA GUILLOTINE - CONSTRUCTION
1 : 5



FENÊTRE À GUILLOTINE, TYP.
2 A-462 — COUPE DES TRAVERSES DE RENCONTRE - CONSTRUCTION
1 : 5



FENÊTRE LUCARNE DE LA TOITURE, TYP.
9 A-462 — COUPE DE L'APPUI - CONSTRUCTION
1 : 5



FENÊTRE AVEC POURTOUR DE MAÇONNERIE, TYP.
5 A-462 — COUPE DU JAMBAGE DE LA GUILLOTINE - CONSTRUCTION
1 : 5



FENÊTRE AVEC POURTOUR DE MAÇONNERIE, TYP.
1 A-462 — COUPE DE L'APPUI - CONSTRUCTION
1 : 5

SYMBOLES DES MATÉRIAUX

- EXISTANT À CONSERVER
- BRIQUES
- PIERRE
- TERRACOTTA
- BOIS

LÉGENDE

LIMITE DE LA ZONE DES TRAVUX INTÉRIEURS À LA MENUISERIE D'AGENCEMENT

NOTES DE CONSTRUCTION

C1 FIXER LE MORCEAU RAPPORTÉ DU ROSSIGNOL À LA TRAVERSE DE RENCONTRE D'ACCUEIL AVEC UN ADHÉSIF. LES TOLÉRANCES POUR LES COUPE-FROIDS SERONT DÉTERMINÉES AU COURS DES ÉCHANTILLONS D'OUVRAGE.

C2 FIXER LE MORCEAU RAPPORTÉ DU ROSSIGNOL À LA TRAVERSE RESPECTIVE AVEC UN ADHÉSIF.

C3 FIXER LE MORCEAU RAPPORTÉ DU ROSSIGNOL AU MONTANT D'ACCUEIL AVEC UN ADHÉSIF. PRÉPARER L'ENTAILLE POUR LA QUINCAILLERIE. VOIR LE DEVIS POUR LES QUANTITÉS PRÉVUES.

C4 COUPE-FROID À INTERCONNEXION SUR LE CHÂSSIS INFÉRIEUR DE LA FENÊTRE À GUILLOTINE; VISSER AU CADRE ET AU CHÂSSIS.

C5 RÉINSTALLER LE VITRAGE AVEC UN MASTIC; REMPLACER SELON LES INDICATIONS. UTILISER EN PLUS DES CALLES D'ASSISE EN BOIS POUR LE VITRAGE DES CHÂSSIS DES LUCARNES EN PIGNON DE MAÇONNERIE.

C6 COUPE-FROID EN BOUDIN COMPRESSIBLE DANS LA TRAVERSE DE RENCONTRE SUPÉRIEURE; PRÉPARER L'ENTAILLE EN CONSÉQUENCE.

C7 RÉINSTALLER LA QUINCAILLERIE; REMPLACER SELON LES INDICATIONS.

C8 EFFECTUER DES RÉPARATIONS À L'ÉPOXY STANDARD DU CADRE. PEINDRE LE CADRE, ET AUTRES COMPOSANTES CONNEXES SUR PLACE SUITE AUX RÉPARATIONS; APPRÊTER LE BOIS NU.

C9 FIXER LE MORCEAU RAPPORTÉ DU ROSSIGNOL À L'APPUI D'ACCUEIL AVEC UN ADHÉSIF; UTILISER EN PLUS DES VIS POUR FIXER LES PLUS GRANDES RÉPARATIONS ET LES DISSIMULER AVEC DES BOUCHONS DE BOIS.

C10 SÉCURISER LES MOULURES À BRIQUE.

C11 GUIDE CENTRAL DE REMPLACEMENT PEINTE; PROFIL TEL QUE L'EXISTANT.

C12 EFFECTUER DES RÉPARATIONS À ÉPOXY STANDARD DU CHÂSSIS RÉCUPÉRÉ ET STABILISER LES JONCTIONS. PEINDRE LES CHÂSSIS SUITE AUX RÉPARATIONS.

C13 ARRÊTS DE CHÂSSIS RÉCUPÉRÉS REPEINTS.

C14 BLOCAGES DE CHÂSSIS PEINTS; VISSER AU MONTANT DE LA POULIE SOUS LA TRAVERSE DE RENCONTRE SUPÉRIEURE À L'AIDE D'OEILLETS D'AJUSTEMENT AVEC VIS.

C15 PLAQUE DE MÉTAL EN ANGLE POUR SUCURISER LE CHÂSSIS D'IMPOSTE FERMÉ; VISSER AU CADRE ET AU CHÂSSIS.

C16 SCELLER LE PÉRIMÈTRE DE L'IMPOSTE ET DU CHÂSSIS SUPÉRIEUR DE LA GUILLOTINE; NE PAS SCELLER À LA TRAVERSE DE RENCONTRE.

C17 MORCEAU DE FEUTRE LOURD ET PLAQUE DE LAITON; LE PROFIL DE LA PLAQUE POUR CONVENIR À L'APPLICATION. VISSER LA PLAQUE SUR LE DESSUS DE LA TRAVERSE DE RENCONTRE INFÉRIEURE POUR FIXER LE FEUTRE; TOURNER LE FEUTRE VERS LE MONTANT DU BAS.

C18 APPLIQUER UN SCELLANT AU PÉRIMÈTRE DU CADRE REPEINT.

C19 ATTACHER LE MONTANT OU LA TRAVERSE DE REMPLACEMENT À LA JONCTION EN UTILISANT DE L'ADHÉSIF ET DES GOUJONS DE BOIS À L'EMPLACEMENT DES GOUPILLES ENLEVÉES; PROFIL TEL QUE L'EXISTANT.PRÉPARER LES ENTAILLES POUR LES COUPES-FROIDS ET LA QUINCAILLERIE.

C20 EFFECTUER DES RÉPARATIONS À L'ÉPOXY PLUS GRANDES LE CADRE. PEINDRE LE CADRE ET AUTRES COMPOSANTES CONNEXES SUR PLACE SUITE AUX RÉPARATIONS; APPRÊTER LE BOIS NU.

C21 EFFECTUER DES RÉPARATIONS À L'ÉPOXY PLUS GRANDES DU CHÂSSIS RÉCUPÉRÉ ET STABILISER LES JONCTIONS. PEINDRE LES CHÂSSIS SUITE AUX RÉPARATIONS

C22 FABRIQUER, PEINDRE ET INSTALLER LES CHÂSSIS DE REMPLACEMENT.

C23 PRÉPARER L'ENTAILLE POUR LE COUPE-FROID À INTERCONNEXION SUR LE CHÂSSIS INFÉRIEUR DE LA GUILLOTINE.

Publics Works and Government Services Canada
Travaux publics et services gouvernementaux Canada

Canada

Parliamentary Precinct Branch
107 Sparks St. Ottawa, Ontario K1A 0S5

Direction générale de la Cité parlementaire
107 rue Sparks Ottawa, Ontario K1A 0S5

ARCHITECTS:
FOURNIER GERSOVITZ MOSS DROLET ARCHITECTES
1435 RUE SAINT-ALEXANDRE, BUREAU 1500, MONTRÉAL (QC) H3A 2G4

KEY PLAN / PLAN-REPERE:

SEAL:
ONTARIO ASSOCIATION OF ARCHITECTS
JULIA GERSOVITZ
LICENCE 5093

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et les conditions sur le site et aviser immédiatement le Représentant du Ministère de toutes divergences.

revisions	description	date
2	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	14-07-21
1	SOUMISSION À 100%	14-06-25

A detail no. no. du detail
B location drawing no. sur dessin no.
C drawing no. dessin no.

project / projet
Édifice de la Confédération
Stabilisation des cadres et réhabilitation des châssis de fenêtres
229 rue Wellington, Ottawa, Ontario, Canada

drawing / dessin
FENÊTRES
DÉTAILS - CONSTRUCTION

Designed By	J.D.	Conçu par
Date	2014/05	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	R.D.	Dessiné par
Date	2014/05	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	E.B.	Examiné par
Date	2014/05	(yyyy/mm/dd)
Approved By	J.G.	Approuvé par
Date	2014/05	(yyyy/mm/dd)

Tender — Soumission
Isabelle Deslandes
Project Manager — Administrateur de projets

PWGSC Project no. — TPSGC No. du projet
R.066491.001

FGMDA Project no. — FGMDA No. du projet
9004-13-00

Drawing no. — No. du dessin
A-462

i:\9004-13-00_confedbldgwindows\2-dessinsi3-execution\1-actifs\03_DWG_Sheets\9004-A462-WinDet-Const.dwg

PWGSC A1 (841x594)

0 10 20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm