1 / A500 BASEMENT FLOOR - DEMOLITION FLOOR PLAN
PLANCHER DU SOUS-SOL - PLAN DE DÉMOLITION DU PLANCHER
1:100

GENERAL NOTES:

A FIRESTOP SLAB & WALL PENETRATIONS AT REMOVED MECHANICAL AND ELECTRICAL PIPING/CONDUIT. REFER TO MECHANICAL AND ELECTRICAL. REFER TO DETAILS 1/A553 & 2/A553.

B PATCH & MAKE GOOD HORIZONTAL & VERTICAL SUBSTRATES TO REMAIN AT ALL WALL REMOVALS.

A-WING:
- 3300mm – SLAB-TO-SLAB

B-WING:
- 3300mm – SLAB-TO-SLAB

C-WING:
- 600mm – FLOOR SLAB TO T/O RAISED FLOOR
- 2825mm – T/O RAISED FLOOR TO SUSPENDED ACOUSTIC CEILING
- 675mm – ACOUSTIC CEILING TO U/S OF SLAB ABOVE

NOTES GÉNÉRALES:

A POSER DES COUPES-FEU AUX PÉNÉTRATIONS DE LA DALLE ET DU MUR LÀ OÙ LES CONDUITS ET LA TUYAUTERIE ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES ONT ÉTÉ ENLEVÉS. SE RAPPORTER À LA MÉCANIQUE ET À L'ÉLECTRIQUE. SE RAPPORTER AUX DÉTAILS 1/A553 ET 2/A553.

B BOUCHER ET RÉPARER LES SUBSTRATS HORIZONTAUX ET VERTICAUX QUI RESTERONT À L'ENDROIT DES ENLÈVEMENTS DES MURS.

ALE – A:
- 3300mm – D'UNE DALLE À L'AUTRE

ALE – B:
- 3300mm – D'UNE DALLE À L'AUTRE

ALE – C:
- 600mm – DALLE DU PLANCHER JUSQU'AU–DESSUS DU PLANCHER SURÉLEVÉ
- 2825mm – DESSUS DU PLANCHER SURÉLEVÉ JUSQU'AU PLAFOND ACOUSTIQUE SUSPENDU
- 675mm – PLAFOND ACOUSTIQUE JUSQU'À LA DALLE AU–DESSUS

DRAWING NOTES:

No.

1 REMOVE STEEL STUD & GYPSUM BOARD WALL CONSTRUCTION FROM SLAB–TO–SLAB.

2 NOT USED.

3 NOT USED.

4 REMOVE RAISED FLOOR SYSTEM, INCLUDING STAIRS. REMOVE PEDESTAL ADHESIVE/FASTENERS, PATCH AND CLEAN EXISTING SUBSTRATE.

5 REMOVE SOLID STEEL VAULT DOOR, FRAME, & ALL ACCESSORIES.

6 WALL TO REMAIN. PROTECT FROM DAMAGE. TYP. PATCH & MAKE GOOD ALL OPENINGS FROM REMOVED MECHANICAL AND ELECTRICAL.

7 REMOVE ACCORDION WALL SYSTEM, INCLUDING TRACK & STEEL SUPPORTS.

8 REMOVE CARPET AND CARPET/RUBBER BASE. REMOVE ADHESIVE, PATCH, AND CLEAN SUBSTRATE.

9 REMOVE VINYL COMPOSITE TILE AND RUBBER BASE. REMOVE ADHESIVE, PATCH, AND CLEAN, SUBSTRATE.

10 AREA DENOTED TO REMAIN. SAFEGUARD ROOMS DURING DEMOLITION TO PREVENT DAMAGE.

11 NOT USED.

12 ALL COLUMNS TO REMAIN. REMOVE STEEL STUDS/FURRING & GYPSUM BOARD FINISH BACK TO BARE STRUCTURE.

13 REMOVE MILLWORK COUNTER, SINK, & ASSOCIATED PLUMBING.

14 WASHROOM TO REMAIN. SAFEGUARD ROOMS DURING DEMOLITION TO PREVENT DAMAGE.

15 NOT USED.

16 INFILL OPENING WITH MINERAL FIBRE INSULATION AND GROUT SEAL EXTERIOR WALL AT REMOVALS. PATCH & CLEAN BOTH SIDES OF WALL. REFER TO MECHANICAL.

17 NOT USED.

18 REPAIR DAMAGE ON WALLS AND COLUMNS AT REMOVED WALL CONSTRUCTION. PATCH, SAND, PRIME PAINT.

19 EXPOSED CONCRETE FLOOR FINISH TO REMAIN. SAFEGUARD DURING DEMOLITION TO PROTECT FROM DAMAGE.

20 100mm HIGH CONCRETE PAD TO BE REMOVED. PATCH AND CLEAN EXISTING SUBSTRATE, AND MAKE LEVEL WITH SLAB ADJACENT.

21 REMOVE FENCING SYSTEM, INCLUDING POSTS, GATE DOOR, AND HARDWARE. PATCH AND INFILL SLAB AT REMOVALS AND MAKE LEVEL WITH SLAB ADJACENT.

22 REMOVE HIGH DENSITY STORAGE SYSTEM C/W TRACKS, RAILS, AND RAISED CONCRETE PAD FLOOR CONSTRUCTION. PATCH AND CLEAN SUBSTRATE AT REMOVALS.

23 NOT USED.

24 REMOVE EPOXY FLOOR FINISH AND RUBBER BASE. REMOVE ADHESIVE, PATCH, AND CLEAN EXISTING SUBSTRATE.

25 NOT USED.

26 NOT USED.

27 NOT USED.

28 EXISTING ELECTRICAL PANEL TO REMAIN. INSTALL TEMPORARY UNISTRUT SUPPORT FRAME, SLAB TO SLAB.

29 AREA DENOTED TO REMAIN. SAFEGUARD AREA DURING DEMOLITION OF CEILING FINISHES. REFER TO DWG A502.

NOTES DU DESSIN:

No.

1 ENLEVER LA CONSTRUCTION MURALE DE PANNEAUX DE GYPSE ET LES MONTANTS D'ACIER D'UNE DALLE À L'AUTRE.

2 NON UTILISÉ.

3 NON UTILISÉ.

4 ENLEVER LE PLANCHER SURÉLEVÉ Y COMPRIS L'ESCALIER. ENLEVER L'ADHÉSIF ET LES ATTACHES DU PIÉDESTAL. BOUCHER ET NETTOYER LE SUBSTRAT.

5 ENLEVER LA PORTE ET LE CADRE EN ACIER MASSIF ET TOUS LES ACCESSOIRES DE LA CHAMBRE FORTE.

6 LE MUR DOIT ÊTRE CONSERVÉ. PROTÉGER DU DOMMAGE. TYP. BOUCHER ET RÉPARER TOUT LES OUVERTURES OÙ LES ÉQUIPMENT MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE ONT ÉTÉ ENLEVÉS.

7 ENLEVER LE SYSTÈME DU MUR ACCORDÉON, Y COMPRIS LE RAIL ET LES SUPPORTS EN ACIER.

8 ENLEVER LE TAPIS, LA BASE DE TAPIS ET DE CAOUTCHOUC. ENLEVER L'ADHÉSIF, BOUCHER ET NETTOYER LE SUBSTRAT.

9 ENLEVER LES TUILES EN COMPOSITE DE VINYLE ET LA BASE DE CAOUTCHOUC. ENLEVER L'ADHÉSIF, BOUCHER, NETTOYER ET PRÉPARER LE SUBSTRAT.

10 L'AIRE INDIQUÉE DOIT ÊTRE CONSERVÉE. PROTÉGER LES PIÈCES DU DOMMAGE DURANT LA DÉMOLITION.

11 NON UTILISÉ.

12TOUTES LES COLONNES DOIVENT ÊTRE CONSERVÉES. ENLEVER LES MONTANTS D'ACIER, LES PROFILÉS ET LES PANNEAUX DE GYPSE JUSQU'À LA STRUCTURE NUE.

13 ENLEVER LE COMPTOIR PRÉFABRIQUÉ, L'ÉVIER ET LA PLOMBERIE CONNEXE.

14 LES TOILETTES DOIVENT ÊTRE CONSERVÉES. PROTÉGER LES SALLES DURANT LA DÉMOLITION AFIN DE PRÉVENIR DES DOMMAGES.

15 NON UTILISÉ.

16 REMPLIR L'OUVERTURE AVEC DE L'ISOLANT DE FIBRES MINÉRALES ET SCELLER AVEC DU COULIS LE MUR EXTÉRIEUR À L'ENDROIT DES ENLÈVEMENTS. BOUCHER ET NETTOYER DE CHAQUE CÔTÉ DU MUR. SE RAPPORTER À LA MÉCANIQUE.

17 NON UTILISÉ.

18 RÉPARER LES MURS ET LES COLONNES ENDOMMAGÉS LÀ OÙ LES MURS ONT ÉTÉ ENLEVÉS. BOUCHER, PONCER ET PEINTURER L'APPRÊT.

19 LE PLANCHER DE BÉTON EXPOSÉ DOIT ÊTRE CONSERVÉ. PROTÉGER DU DOMMAGE DURANT LA DÉMOLITION.

20 LA PLATEFORME CIMENTÉE DE 100mm DE HAUT DOIT ÊTRE ENLEVÉE. BOUCHER ET NETTOYER LE SUBSTRAT EXISTANT, ET FAIS NIVEAU AVEC LE DALLE ADJACENT.

21 ENLEVER LE SYSTÈME DE CLÔTURAGE, Y COMPRIS LES POTEAUX, LA PORTE ET LA QUINCAILLERIE. REMPLIR LA DALLE. BOUCHER ET FAIS NIVEAU AVEC LE DALLE ADJACENT.

22 ENLEVER LE SYSTÈME D'ENTREPOSAGE À HAUTE DENSITÉ AINSI QUE LES RAILS ET LA CONSTRUCTION DU PLANCHER À PLATEFORME CIMENTÉE SURÉLEVÉE. BOUCHER ET PRÉPARER LE SUBSTRAT À L'ENDROIT DES ENLÈVEMENTS.

23 NON UTILISÉ.

24 ENLEVER LE REVÊTEMENT DE PLANCHER ÉPOXY ET LA BASE DE CAOUTCHOUC. ENLEVER L'ADHÉSIF, BOUCHER ET NETTOYER LE SUBSTRAT EXISTANT.

25 NON UTILISÉ.

26 NON UTILISÉ.

27 NON UTILISÉ.

28 LE PANNEAU ÉLECTRIQUE EXISTANT DOIT ÊTRE CONSERVÉ. INSTALLER UN CADRE–SUPPORT UNISTRUT TEMPORAIRE D'UNE DALLE À L'AUTRE.

29 RÉGION NOTÉE DOIT ÊTRE CONSERVÉ. SAUVEGARDE RÉGION PENDANT LA DÉMOLITION DE FINITIONS DE PLAFFOND. RAPPORTER AU DWG A502.

Public Works and Government Services Canada | Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Project Delivery & Professional/Technical Services
Architecture & Interior Design
Real Property Operations Solutions

Exécution de Projets et Services Professionnels/ Techniques
Architecture et Design d'intérieur
Solutions des Opérations Immobilière

401_180 metcalfe street, ottawa canada K2P 1P5
project no. 12-483
www.schoeler.on.ca
T 613.237.6162
F 613.237.6164

since 1958
schoeler & heaton architects inc

ONTARIO ASSOCIATION OF ARCHITECTS
JOHN HEATON
9105

REV'N		DATE
A	ISSUED FOR TENDER EMS POUR SOUMISSION	AUG 10–15

project / projet
CONFEDERATION HEIGHTS DECOMMISSIONING PROJECT
1500 RIVERSIDE DRIVE, OTTAWA ONTARIO

BUTTES DE LA CONFÉDÉRATION PROJET DE MISE HORS SERVICE
1500 PROMENADE RIVERSIDE, OTTAWA ONTARIO

drawing / dessin
BUILDING 5 - BASEMENT - A WING - DEMOLITION FLOOR PLAN
BÂTIMENT 5 - SOUS-SOL - AILE A PLAN DE DÉMOLITION DU PLANCHER

designed / conçu	SH
drawn / dessiné	TH
reviewed / examiné	SO
approved / approuvé	JH
Tender / Soumission	ABDERRAHIM BENJELLOUN
PWC Project Manager / Gestionnaire de projets TPC	
project number / No. du projet	R.049697.004
drawing no. / No. du dessin	A500