

1 / A521 — 2nd FLOOR - DEMOLITION FLOOR PLAN
NIVEAU 2 - PLAN DE DÉMOLITION DU PLANCHER
1:100

0 10 20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm

GENERAL NOTES:

A FIRESTOP SLAB & WALL PENETRATIONS AT REMOVED MECHANICAL AND ELECTRICAL PIPING/CONDUIT. REFER TO MECHANICAL AND ELECTRICAL.REFER TO DETAILS 1/A553 & 2/A553.

B PATCH & MAKE GOOD HORIZONTAL & VERTICAL SUBSTRATES TO REMAIN AT ALL WALL REMOVALS.

NOTES GÉNÉRALES:

A POSER DES COUPES-FEU AUX PÉNÉTRATIONS DE LA DALLE ET DU MUR LÀ OÙ LES CONDUITS ET LA TUYAUTERIE ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES ONT ÉTÉ ENLEVÉS. SE RAPPORTER À LA MÉCANIQUE ET À L'ÉLECTRIQUE. SE RAPPORTER AUX DÉTAILS 1/A553 ET 2/A553.

B BOUCHER ET RÉPARER LES SUBSTRATS HORIZONTAUX ET VERTICAUX QUI RESTERONT À L'ENDROIT DES ENLÈVEMENTS DES MURS.

DRAWING NOTES:

1 REMOVE CERAMIC TILE WALL FINISH IN WASHROOM.

2 REMOVE DE-MOUNTABLE PARTITION WALL TO U/S OF CEILING COMPLETE.

3 FREIGHT ELEVATOR TO REMAIN. SAFEGUARD DURING DEMOLITION TO PREVENT DAMAGE.

4 REMOVE STEEL STUD & GYPSUM BOARD WALL CONSTRUCTION TO U/S OF SLAB ABOVE.

5 REPAIR DAMAGE ON WALLS AND COLUMNS AT REMOVED WALL CONSTRUCTION. PATCH, SAND, PRIME PAINT.

6 WALL TO REMAIN, PROTECT FROM DAMAGE, TYP. PATCH & MAKE GOOD ALL OPENINGS FROM REMOVED MECHANICAL AND ELECTRICAL.

7 REMOVE BLOCK WALL TO U/S OF CONCRETE SLAB ABOVE. PATCH FLOOR SLAB AT REMOVALS.

8 REMOVE EXISTING CARPET AND CARPET/RUBBER BASE. REMOVE EXISTING ADHESIVE. PATCH AND CLEAN EXISTING SUBSTRATE.

9 REMOVE VINYL COMPOSITE TILE AND RUBBER BASE. REMOVE EXISTING ADHESIVE. PATCH AND CLEAN EXISTING SUBSTRATE.

10 NOT USED.

11 REMOVE RAISED FLOOR SYSTEM, INCLUDING RAMP, STAIRS, AND HANDRAILS. REMOVE PEDESTAL ADHESIVE. PATCH AND CLEAN EXISTING SUBSTRATE. RAISED FLOOR IS 555mm AFF.

12 ALL COLUMNS TO REMAIN AS INDICATED. REMOVE GYPSUM BOARD AND STEEL STUD FINISH BACK TO BARE STRUCTURE.

13 REMOVE MILLWORK CLOSET AND SHELVES.

14 AREA DENOTED TO REMAIN, SAFEGUARD DURING DEMOLITION TO PREVENT DAMAGE.

15 EXISTING ELECTRICAL PANEL TO REMAIN. INSTALL TEMPORARY UNISTRUT SUPPORT FRAME. SLAB TO SLAB.

NOTES DU DESSIN:

1 ENLEVER LE MUR DE TUILES DE CÉRAMIQUE DANS LA TOILETTE.

2 ENLEVER AU COMPLET LE MUR SÉPARATIF DEMONTABLE À LA SOUS-FACE DU PLAFOND.

3 LE MONTE-CHARGE DOIT ÊTRE CONSERVÉ. PROTÉGER DU DOMMAGE DURANT LA DÉMOLITION.

4 ENLEVER LA CONSTRUCTION MURALE DE PANNEAUX DE GYPSE ET LES MONTANTS D'ACIER À LA SOUS-FACE DE LA DALLE AU-DESSUS.

5 RÉPARER LES MURS ET LES COLONNES ENDOMMAGÉS LÀ OÙ LES MURS ONT ÉTÉ ENLEVÉS. BOUCHER, PONCER ET PEINTURER L'APPRÊT.

6 LE MUR DOIT ÊTRE CONSERVÉ. PROTÉGER DU DOMMAGE. TYP. BOUCHER ET RÉPARER TOUT LES OUVERTURES OÙ LES ÉQUIPMENT MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE ONT ÉTÉ ENLEVÉS.

7 ENLEVER LE MUR DE BLOCS À LA SOUS-FACE DE LA DALLE EN BÉTON AU-DESSUS. BOUCHER LA DALLE À L'ENDROIT DES ENLÈVEMENTS.

8 ENLEVER LE TAPIS, LA BASE DE TAPIS ET DE CAOUTCHOUC. ENLEVER L'ADHÉSIF, BOUCHER ET NETTOYER LE SUBSTRAT.

9 ENLEVER LES TUILES EN COMPOSITE DE VINYLE ET LA BASE DE CAOUTCHOUC. ENLEVER L'ADHÉSIF. BOUCHER, NETTOYER ET PRÉPARER LE SUBSTRAT.

10 NON UTILISÉ.

11 ENLEVER LE PLANCHER SURÉLEVÉ, Y COMPRIS L'ESCALIER, LA RAMPE ET LA MAIN COURANTE. ENLEVER LES FIXATIONS ET L'ADHÉSIF DU PIÉDESTAL. BOUCHER ET NETTOYER LE SUBSTRAT EXISTANT. LE PLANCHER SURÉLEVÉ EST À 555mm AU-DESSUS DU PLANCHER FINI.

12 TOUTES LES COLONNES DOIVENT ÊTRE CONSERVÉES TEL QU'INDIQUÉ. ENLEVER LES PANNEAUX DE GYPSE ET LA CHARPENTE DE MONTANTS D'ACIER JUSQU'À LA STRUCTURE NUE.

13 ENLEVER LE PLACARD ET LES TABLETTES PRÉFABRIQUÉS.

14 L'AIRE INDIQUÉE DOIT ÊTRE CONSERVÉE. PROTÉGER LES PIÈCES DU DOMMAGE DURANT LA DÉMOLITION.

15 LE PANNEAU ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE CONSERVÉ. INSTALLER UN CADRE-SUPPORT TEMPORAIRE UNISTRUT D'UNE DALLE À L'AUTRE.

Public Works and Government Services Canada | Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Project Delivery & Professional/Technical Services
Architecture & Interior Design
Real Property Operations Solutions

Exécution de Projets et Services Professionnels/ Techniques
Architecture et Design d'intérieur
Solutions des Opérations Immobilière

401_180 metcalfe street, ottawa canada K2P 1P5
project no. 12-483
www.schoeler.on.ca
t 613.237.6162
f 613.237.6164

since 1958
schoeler & heaton architects inc

ONTARIO ASSOCIATION OF ARCHITECTS
JOHN HEATON
9105

REV'N		DATE
A	ISSUED FOR TENDER EMIS POUR SOUMISSION	AUG 10-15

project / projet

CONFEDERATION HEIGHTS DECOMMISSIONING PROJECT

1500 RIVERSIDE DRIVE, OTTAWA ONTARIO

BUTTES DE LA CONFÉDÉRATION PROJET DE MISE HORS SERVICE

1500 PROMENADE RIVERSIDE, OTTAWA ONTARIO

drawing / dessin

BUILDING 5 - LEVEL 2 - B WING - DEMOLITION FLOOR PLAN
BÂTIMENT 5 - NIVEAU 2 - AILE B - PLAN DE DÉMOLITION DU PLANCHER

designed / conçu	SH
date	
drawn / dessiné	TH
date	
reviewed / examiné	SO
date	
approved / approuvé	JH
date	

Tender: ABDERRAHIM BENJELLOUN Soumission
PWC Project Manager / Gestionnaire de projets TPC

project number / No. du projet: R.049697.004

drawing no. / No. du dessin: A521