

1 A551 5th FLOOR - DEMOLITION FLOOR PLAN
NIVEAU 5 - PLAN DE DÉMOLITION DU PLANCHER
1:100

GENERAL NOTES:

A FIRESTOP SLAB & WALL PENETRATIONS AT REMOVED MECHANICAL AND ELECTRICAL PIPING/CONDUIT. REFER TO MECHANICAL AND ELECTRICAL. REFER TO DETAILS 1/A553 & 2/A553.

B PATCH & MAKE GOOD HORIZONTAL & VERTICAL SUBSTRATES TO REMAIN AT ALL WALL REMOVALS.

NOTES GÉNÉRALES:

A POSER DES COUPES-FEU AUX PÉNÉTRATIONS DE LA DALLE ET DU MUR LÀ OÙ LES CONDUITS ET LA TUYAUTERIE ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES ONT ÉTÉ ENLEVÉS. SE RAPPORTER À LA MÉCANIQUE ET À L'ÉLECTRIQUE. SE RAPPORTER AUX DÉTAILS 1/A553 ET 2/A553.

B BOUCHER ET RÉPARER LES SUBSTRATS HORIZONTAUX ET VERTICAUX QUI RESTERONT À L'ENDROIT DES ENLÈVEMENTS DES MURS.

DRAWING NOTES:

1 FREIGHT ELEVATOR TO REMAIN. SAFEGUARD DURING DEMOLITION TO PREVENT DAMAGE.

2 REMOVE DE-MOUNTABLE PARTITION WALL TO U/S OF CEILING COMPLETE.

3 TYPICAL, CONDENSING UNIT / EXHAUST FAN TO BE REMOVED. REFER TO MECH AND ELEC FOR REMOVALS. REFER TO DETAILS 3/A553 AND 4/A553.

4 REMOVE STEEL STUD & GYPSUM BOARD WALL CONSTRUCTION TO U/S OF SLAB ABOVE.

5 REPAIR DAMAGE ON WALLS AND COLUMNS AT REMOVED WALL CONSTRUCTION. PATCH, SAND, PRIME PAINT.

6 WALL TO REMAIN. PROTECT FROM DAMAGE. TYP. PATCH & MAKE GOOD ALL OPENINGS FROM REMOVED MECHANICAL AND ELECTRICAL.

7 REMOVE BLOCK WALL TO U/S OF CONCRETE SLAB ABOVE. PATCH FLOOR SLAB AT REMOVALS.

8 REMOVE EXISTING CARPET AND CARPET/RUBBER BASE. REMOVE EXISTING ADHESIVE. PATCH AND CLEAN EXISTING SUBSTRATE.

9 REMOVE VINYL COMPOSITE TILE AND RUBBER BASE. REMOVE EXISTING ADHESIVE. PATCH AND CLEAN EXISTING SUBSTRATE.

10 INFILL OPENING IN EXTERIOR WALL AT REMOVALS. PATCH AND CLEAN BOTH SIDES OF WALL. SUPPLY AND INSTALL WEATHER PROOF COVER OVER OPENING. REFER TO MECHANICAL.

11 REMOVE RAISED FLOOR SYSTEM, INCLUDING RAMP, STAIRS, AND HANDRAILS. REMOVE PEDESTAL ADHESIVE. PATCH AND CLEAN EXISTING SUBSTRATE.

12 ALL COLUMNS TO REMAIN AS INDICATED. REMOVE GYPSUM BOARD AND STEEL STUD FINISH BACK TO BARE STRUCTURE.

13 NOT USED.

14 AREA TO REMAIN. SAFEGUARD ROOMS DURING DEMOLITION TO PREVENT DAMAGE.

NOTES DU DESSIN:

1 FREIGHT ELEVATOR TO REMAIN. SAFEGUARD DURING DEMOLITION TO PREVENT DAMAGE.

2 ENLEVER AU COMPLET LE MUR SÉPARATIF DÉMONTABLE À LA SOUS-FACE DU PLAFOND.

3 TYPIQUE, LE GROUPE COMPRESSEUR-CONDENSEUR / LE VENTILATEUR D'EXTRACTION DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS. SE RAPPORTER À LA MÉCANIQUE ET À L'ÉLECTRIQUE POUR LES ENLÈVEMENTS. SE RAPPORTER AUX DÉTAILS 3/A553 ET 4/A553.

4 ENLEVER LE MUR DE GYPSE ET LES MONTANTS D'ACIER À LA SOUS-FACE DE LA DALLE AU-DESSUS.

5 RÉPARER LES MURS ET LES COLONNES ENDOMMAGÉS LÀ OÙ LES MURS ONT ÉTÉ ENLEVÉS. BOUCHER, PONCER ET PEINTURER L'APPRÊT.

6 LE MUR DOIT ÊTRE CONSERVÉ. PROTÉGER DU DOMMAGE. TYP. BOUCHER ET RÉPARER TOUT LES OUVERTURES OÙ LES ÉQUIPMENT MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE ONT ÉTÉ ENLEVÉS.

7 ENLEVER LE MUR DE BLOCS À LA SOUS-FACE DE LA DALLE EN BÉTON AU-DESSUS.BOUCHER LE PLANCHER À L'ENDROIT DES ENLÈVEMENTS.

8 ENLEVER LE TAPIS, LA BASE DE TAPIS ET DE CAOUTCHOUC. ENLEVER L'ADHÉSIF, BOUCHER ET NETTOYER LE SUBSTRAT.

9 ENLEVER LES TUILES EN COMPOSITE DE VINYLE ET LA BASE DE CAOUTCHOUC. ENLEVER L'ADHÉSIF. BOUCHER, NETTOYER ET PRÉPARER LE SUBSTRAT.

10 REMPLIR L'OUVERTURE DANS LE MUR EXTÉRIEUR À L'ENDROIT DES ENLÈVEMENTS. BOUCHER ET NETTOYER DE CHAQUE CÔTÉ DU MUR. FOURNIR ET INSTALLER PAR-DESSUS L'OUVERTURE, UNE COUVERTURE À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES.SE RAPPORTER À LA MÉCANIQUE.

11 ENLEVER LE PLANCHER SURÉLEVÉ, Y COMPRIS L'ESCALIER, LA RAMPE ET LA MAIN COURANTE. ENLEVER LES FIXATIONS ET L'ADHÉSIF DU PIEDESTAL. BOUCHER ET NETTOYER LE SUBSTRAT EXISTANT.

12 TOUTES LES COLONNES DOIVENT ÊTRE CONSERVÉES TEL QU'INDIQUÉ. ENLEVER LES PANNEAUX DE GYPSE ET LA CHARPENTE DE MONTANTS D'ACIER JUSQU'À LA STRUCTURE NUE.

13 NON-UTILISÉ

14 L'AIRE INDIQUÉE DOIT ÊTRE CONSERVÉE. PROTÉGER LES PIÈCES DU DOMMAGE DURANT LA DÉMOLITION.

Public Works and Government Services Canada | Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Project Delivery & Professional/Technical Services
Architecture & Interior Design
Real Property Operations Solutions

Exécution de Projets et Services Professionnels/ Techniques
Architecture et Design d'intérieur
Solutions des Opérations Immobilière

401_180 metcalfe street, ottawa canada K2P 1P5
project no. 12-483 T 613.237.6162
www.schoeler.on.ca T 613.237.6164
since 1958
schoeler & heaton architects inc

ONTARIO ASSOCIATION OF ARCHITECTS
JOHN HEATON
LICENCE
5105

REV'N		DATE
A	ISSUED FOR TENDER EMIS POUR SOUMISSION	AUG 10-15

project / projet

CONFEDERATION HEIGHTS DECOMMISSIONING PROJECT

1500 RIVERSIDE DRIVE, OTTAWA ONTARIO

BUTTES DE LA CONFÉDÉRATION PROJET DE MISE HORS SERVICE

1500 PROMENADE RIVERSIDE, OTTAWA ONTARIO

drawing / dessin
BUILDING 5 - LEVEL 5 - B WING - DEMOLITION FLOOR PLAN
BÂTIMENT 5 - NIVEAU 5 - AILE B - PLAN DE DÉMOLITION DU PLAFOND

designed / conçu	SH	
drawn / dessiné	TH	
reviewed / examiné	SO	
approved / approuvé	JH	
Tender / Soumission	ABDERRAHIM BENJELLOUN	PWC Project Manager / Gestionnaire de projets TPC

project number / No. du projet: R.049697.004

drawing no. / No. du dessin: A551