

LIST OF SPARE METER PARTS PER SET				
REF	PART No.	PART NAME	No OFF	MATERIAL	REMARKS
27	7890/24	SEALING WASHER	8	COPPER	
27	7890/24	"	4	"	
27	7890/27	"	4	"	
28	7890/27	'O' PACKING	8	GALL. RUB.	Authority Ref. 14 GTM 4415
28	7890/28	'O' SEAL	8	"	" " "
29	7890/27	WASHER	8	COPPER	
30	7890/28	'O' SEAL	4	GALL. RUB.	Authority Ref. 14 GTM 4415
30	7890/30	"	4	"	" " "
31	7890/31	"	4	"	" " "
32	7890/31	"	8	"	" " "
33	7890/32	WASHER	4	FIBRE	
34	7890/4	SPRING	4	MILD STEEL	
35	7890/5	'U' PACKING	8	GALL. RUB.	Authority Ref. 14 GTM 4415
36	7890/6	'O' SEAL	8	"	" " "
37	7890/6	"	8	"	" " "
38	7890/7-8	WASHER	4	FIBRE	

LIST OF MOVING PARTS PER THRUST BLOCK				
REF	PART No.	PART NAME	No OFF	MATERIAL	REMARKS
1	6000/24	CASING TOP	1	MILD STEEL	
	6000/24	CASING BOTTOM	1		
2	6000/1	" "	1		
3	6000/10	CYLINDER	1	ALUM. ALLOY	
4	6000/10	"	1		
5	7000/4	THRUST PIPE	1	MILD STEEL	
6	7000/4	"	1	MILD STEEL	
7	7000/5	METER BARREL	1	MILD STEEL	
8	7000/10	" "	1	MILD STEEL	
9	7000/10	" "	1	MILD STEEL	
10	7000/10	" "	1	MILD STEEL	