



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC**
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Electrical & Electronics Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7B3, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet PROCURE & INSTALL NEW CCTV	
Solicitation No. - N° de l'invitation 21120-168324/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client 21120-16-2338324	Date 2016-08-22
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HN-461-71034	
File No. - N° de dossier hn461.21120-168324	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-09-01	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hallman, Patti	Buyer Id - Id de l'acheteur hn461
Telephone No. - N° de téléphone (819) 420-0339 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification 005 est émise pour répondre en français aux questions reçues

PIÈCE JOINTE 7 QUESTIONS ET RÉPONSES

Q7 La caméra Axis M3006-V de type 3 est le modèle de choix en raison de la taille de sa lentille, de son champ de vision (H) et des températures dans lesquelles elle peut fonctionner. Toutefois, ce modèle est dépassé et a été remplacé par le modèle M3046-V. Ce nouveau modèle a une lentille de 2,4 mm et un champ de vision (H) de 128 degrés. Veuillez nous indiquer si ce modèle de remplacement est acceptable.

R7 Le modèle AXIS 3006-V est encore offert. <http://www.axis.com/ca/fr/products/axis-m3006-v/>

Q8 Veuillez préciser l'option d'installation de l'écran n° 5 pour le client n° 4.

R8 Ce sujet a été abordé lors de la visite des installations, et les précisions ont été données. L'écran sera installé sur un bureau.

Q9 Veuillez confirmer s'il y a un commutateur central auquel nous relierons les commutateurs réseau.

R9 Comme indiqué lors de la visite, le commutateur central se situe dans la salle d'équipement commune dans la pièce CBA01-B13A

Q10 S'il y a un commutateur central, pouvez-vous indiquer la marque, le modèle et l'endroit où il est installé?

R10 Comme indiqué lors de la visite, le commutateur central se situe dans la salle d'équipement commune dans la pièce CBA1-B13B. Il s'agit d'un Netgear GSM7328S

Q11 S'il n'y en a pas, devons-nous faire la liaison avec les commutateurs périphériques en place, et quelle est la marque et le modèle de ces commutateurs?

R11 Comme indiqué lors de la visite, il ne sera pas nécessaire de faire la liaison avec les commutateurs périphériques en place, car ils sont déjà les liens sont déjà faits. La marque et le modèle des commutateurs périphériques ont été présentés à tous les soumissionnaires durant la visite.

Q12 Au sujet des deux caméras PIZ à déplacer – dans quelle pièce les câbles se rendent-ils?

R12 Les câbles des deux caméras se rendent dans la salle d'équipement commune dans la pièce CBA1-B13B.