

RÉSERVOIR HORS SOL (RHS) DE MAZOUT DE CHAUFFAGE

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :		Bât. n° :		Sous-bât. n° :	
Date de l'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE			Commande de travail n° :		
Renseignements sur le RHS :					
Année d'installation :		Marque :		N° de modèle :	
N° de série :		Endroit :		Format (litres) :	
Matériau : (fibre de verre ou acier)		À double paroi : (oui ou non)		Alimentation : (dessous ou côté)	
Éléments à entretenir ou inspecter :					
Cocher ou remplir les cases applicables. S.O. = sans objet; E = exécuté; M.R. = mesures requises					
		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises
1.	RHS et conduites – inspectés				
2.	Visi-verre/indicateur de niveau de mazout – inspecté et réglé				
3.	Sifflet d'évent – inspecté				
4.	Filtre à mazout – remplacé				
5.	Pieds/dispositifs d'ancrage – inspectés et stables				
6.	Dégagements par rapport aux combustibles – inspectés				
7.	Protection des conduites – inspectée				
8.	Dispositif de confinement secondaire / de protection contre les déversements – inspecté				
9.	Tuyau de remplissage et d'évent – inspecté				
10.	État du réservoir – inspecté et peinture de retouche				
11.	Étiquette ULC – inspectée				
12.	Robinet(s) d'arrêt – inspectés et mis à l'essai				
13.	Présence d'eau – vérifiée et notée				
14.	RHS protégé contre les impacts de véhicules – inspecté				
15.	RHS conforme aux codes applicables – inspecté				
Renseignements sur l'occupant (écrire s.o. si l'ULR est vacante)			Renseignements sur l'entrepreneur		
Nom de l'occupant :			Nom du technicien :		
Signature de l'occupant :			N° de certificat :		



Canadian Forces
Housing Agency

Agence de logement
des Forces canadiennes

APPAREIL DE CONDITIONNEMENT D'AIR

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :		Bât. n° :		Sous-bât. n° :	
Date de l'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE		Commande de travail n° :			
Renseignements sur l'appareil :					
Année d'installation :		Format (tonnes) :		N° d'inventaire des halocarbures :	
Poids en service des halocarbures				Type de frigorigène :	
Appareil extérieur- Marque :		N° de modèle :		N° de série :	
Appareil intérieur- Marque :		N° de modèle :		N° de série :	
Éléments à entretenir ou inspecter :					
Cocher ou remplir les cases applicables. S.O. = sans objet; E = exécuté; M = mesures requises					
		S.O.	E	M	Décrire les mesures requises :
1.	Thermostat – inspecté / piles – remplacées				
2.	Filtre(s) : à air jetables – remplacés / réutilisables – nettoyés				
3.	Câblage et branchements électriques – inspectés, resserrés et nettoyés				
4.	Serpentins et ailettes (évaporateur et condenseur) – inspectés et nettoyés				
5.	Tuyaux, joints et serpentins – inspectés à la recherche de fuites				
6.	Tuyaux de frigorigène – inspectés				
7.	Pressions de fonctionnement – inspectées				
8.	Appel de courant sur le compresseur et le moteur du condenseur – inspecté				
9.	Roue et ventilateur – inspectés et nettoyés				
10.	Débit d'air du ventilateur soufflant – inspecté				
11.	Débit d'air du ventilateur soufflant dans le serpentins du condenseur – inspecté				
12.	Température dans l'appareil de traitement d'air – inspectée				
13.	Température dans le serpentins du condenseur – inspectée				
14.	Pompe, tuyau et bac de condensats – inspectés et nettoyés				
15.	Appareil de niveau et fixé solidement – inspecté				
16.	Boîtier de l'appareil – inspecté				
17.	Fonctionnement de l'appareil après entretien – mis à l'essai				
Renseignements sur l'occupant (écrire s.o. si l'ULR est vacante)			Renseignements sur l'entrepreneur		
Nom de l'occupant :			Nom du technicien :		
Signature de l'occupant :			N° de certificat :		



Canadian Forces
Housing Agency

Agence de logement
des Forces canadiennes

ÉCHANGEUR D'AIR

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :

Bât. n° :

Sous-bât. n° :

Date de l'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE

Commande de travail n° :

Renseignements sur l'appareil :

Année d'installation :

Marque :

N° de modèle :

N° de série :

Type : (VRC ou VRE)

Capacité : (pi³/min)

Type d'installation : (simplifié ou entièrement équipé de conduits)

Éléments à entretenir :

Cocher ou remplir les cases applicables. **S.O.** = sans objet; **E** = exécuté; **M.R.** = mesures requises

		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises
1.	Commandes – inspectées				
2.	Modes de fonctionnement – inspectés et mis à l'essai				
3.	Filtre(s) à air jetables – remplacés / réutilisables – nettoyés				
4.	Grilles et hottes d'évacuation et de prise d'air – inspectées et nettoyées				
5.	Noyau de récupération – inspecté et nettoyé				
6.	Moteur, roue et ventilateur – inspectés et nettoyés				
7.	Pompe, tuyau et bac de condensats – inspectés et nettoyés				
8.	Boîtier extérieur de l'appareil – inspecté				
9.	Fonctionnement du foyer après l'entretien – mis à l'essai				

Renseignements sur l'occupant (écrire s.o. si l'ULR est vacante)

Renseignements sur l'entrepreneur

Nom de l'occupant :

Nom du technicien :

Signature de l'occupant :

N° de certificat :



Canadian Forces
Housing Agency

Agence de logement
des Forces canadiennes

CLAPET ANTIRETOUR

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :		Bât. n° :		Sous-bât. n° :	
Date de l'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE			Commande de travail n° :		
Renseignements sur le système :					
Année d'installation :		Marque :		N° de modèle :	
N° de série :		Emplacement :		Étiqueté : (oui ou non)	
Éléments à entretenir ou inspecter :					
Cocher ou remplir les cases applicables. S.O. = sans objet; E = exécuté; M.R. = mesures requises					
		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises
1.	Corps et vanne du clapet – inspecté et rincé				
2.	Joint torique d'étanchéité – inspecté				
3.	Flotteur – inspecté et nettoyé				
4.	Clapet – inspecté				
5.	Fonctionnement du système après l'entretien – mis à l'essai				
Renseignements sur l'occupant (écrire s.o. si l'ULR est vacante)			Renseignements sur l'entrepreneur		
Nom de l'occupant :			Nom du technicien :		
Signature de l'occupant :			N° de certificat :		



Canadian Forces
Housing Agency

Agence de logement
des Forces canadiennes

CHAUDIÈRE					
Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection					
Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024					
Adresse- Rue :		Bât. n° :		Sous-bât. n° :	
Date de l'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE			Commande de travail n° :		
Renseignements sur l'appareil :					
Année d'installation :		Marque :		N° de modèle :	
N° de série :		Consommation nominale en BTU :			
Éléments à entretenir ou inspecter :					
Cocher ou remplir les cases applicables. S.O. = Sans Objet; E = Exécuté; M.R. = Mesures Requises					
		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises :
1.	Robinet de commande automatique de gaz/mazout – inspecté				
2.	Diffuseur de flamme – inspecté				
3.	Contacteur de débit – inspecté				
4.	Orifices du brûleur – inspectés, nettoyés et réglés				
5.	Régulateur de gaz/mazout – inspecté				
6.	Matériau réfractaire – inspecté				
7.	Thermocouple – inspecté				
8.	Canalisation et robinet de gaz – inspectée				
9.	Volet d'évacuation automatique et moteur – inspecté				
10.	Système d'ignition électrique – inspecté				
11.	Prises d'air frais et les événements d'évacuation – inspectées				
12.	Carneau de fumées de la chaudière – inspecté et nettoyé				
13.	Trappe de nettoyage de la cheminée – inspectée et nettoyée				
14.	Essai de performance de la combustion de CO – effectué avec résultats joints				
15.	Échangeur(s) de chaleur (côtés feu et eau) – inspectés				
16.	Pression et température de service du système – vérifiées				
17.	Commandes de limite de sécurité – mises à l'essai				
18.	Robinet d'eau d'appoint d'alimentation et de purge – inspecté				
19.	Dispositif anti-refoulement – inspecté				
20.	Vase d'expansion – inspecté				
21.	Tube de décharge se prolongeant jusqu'à 300 mm au-dessus du plancher – inspecté				
22.	Pompes de circulation – inspectées et mises à l'essai				
23.	Pompe (s) et moteur (s) – inspectés et lubrifiés				
24.	Boîtier du capteur et système de vidange – inspectés et rincés				
25.	Avaloir(s) – inspectés				
26.	Joints d'étanchéité – inspectés				
27.	Contrôleurs intérieurs / extérieurs – inspectés				
28.	Fusible à basse tension – inspecté				
29.	Relais – inspectés				
30.	Thermostat – inspecté				
31.	Journal de la salle des chaudières – rempli				
32.	Dégagements par rapport aux combustibles – inspectés				
33.	Fonctionnement de l'appareil après l'entretien – mis à l'essai				
Renseignements sur l'occupant (écrire s.o. si l'ULR est vacante)			Renseignements sur l'entrepreneur		
Nom de l'occupant :		Signature de l'occupant :		Nom du technicien :	N° de certificat :

CHEMINÉE PRÉFABRIQUÉE

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :		Bât. n° :		Sous-bât. n° :	
Date d'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE			Commande de travail n° :		
Renseignements sur la cheminée :					
Année d'installation :		Marque :		Type et matériau du solin :	
Matériau de l'enveloppe extérieure :		Diamètre extérieur :		Hauteur totale de la cheminée :	
Matériau du conduit de cheminée intérieur :				Diamètre intérieur :	
Type d'installation (à l'intérieur ou à l'extérieur d'une enceinte/à travers un comble ou un mur) : /					
Éléments à entretenir ou inspecter :					
Cocher ou remplir les cases applicables. S.O. = sans objet; E = exécuté; M.R. = mesures requises					
		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises
1.	Capuchon de protection contre la pluie – inspecté				
2.	Mitre – inspectée				
3.	Brides de toit – inspectées				
4.	Plaques d'ancrage – inspectées				
5.	Solin – inspecté				
6.	Pare-neige – inspecté				
7.	Écran(s) antirayonnement – inspecté(s)				
8.	Supports muraux prolongés – inspectés				
9.	Té calorifugé – inspecté				
10.	Prolongement du conduit de cheminée – inspecté				
11.	Hauteur de la cheminée – inspectée				
12.	Dégagements par rapport aux combustibles – inspectés				
13.	Supports – inspectés				
14.	Accumulation de suie – inspectée et enlevée				
15.	Cheminée conforme aux codes applicables – vérifié				
Renseignements sur l'occupant (écrire s.o. si l'ULR est vacante)			Renseignements sur l'entrepreneur		
Nom de l'occupant :			Nom du technicien :		
Signature de l'occupant :			N° de certificat :		



Canadian Forces
Housing Agency

Agence de logement
des Forces canadiennes

CHEMINÉE EN MAÇONNERIE

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :

Bât. n° :

Sous-bât. n° :

Date d'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE

Commande de travail n° :

Renseignements sur la cheminée :

Type et matériau de la paroi :	Type et matériau de la fondation :
Emplacement de la trappe de nettoyage :	Type et matériau du boisseau :
Type et matériau de la trappe de nettoyage :	Hauteur du boisseau au-dessus du couronnement :
Dimensions de la trappe de nettoyage :	Emplacement de la traversée murale :
Type et matériau de la cheminée :	Type et matériau du couronnement :
Hauteur totale de la cheminée :	Type et matériau du solin :

Éléments à entretenir ou inspecter :

Cocher ou remplir les cases applicables. **S.O.** = sans objet; **E** = exécuté; **M.R.** = mesures requises

		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises
1.	Couronnement – inspecté				
2.	Solin – inspecté				
3.	Accumulation de créosote ou de suie – inspectée et enlevée				
4.	Culotte de cheminée – inspectée et ramonée				
5.	Traversée murale – inspectée				
6.	Trappe de nettoyage – inspectée				
7.	Nettoyage – inspecté et nettoyé				
8.	Dégagements par rapport aux combustibles – inspectés				
9.	Dégagements au-dessus du toit – inspectés				
10.	Cheminée conforme aux codes applicables – vérifié				

Renseignements sur l'occupant (écrire s.o. si l'ULR est vacante)

Nom de l'occupant :

Signature de l'occupant :

Renseignements sur l'entrepreneur

Nom du technicien de l'association WETT :

N° de certificat :



Canadian Forces
Housing Agency

Agence de logement
des Forces canadiennes

FOYER AU GAZ

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :		Bât. n° :		Sous-bât. n° :	
Date de l'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE			Commande de travail n° :		
Renseignements sur le foyer :					
Année d'installation :		Marque :		N° de modèle :	
N° de série :		Type de ventilation (électrique, directe ou classique) :			
Consommation nominale en BTU :					
Ventilateur refoulant installé (oui ou non) :					
Éléments à entretenir ou inspecter :					
Cocher ou remplir les cases applicables. S.O. = sans objet; E = exécuté; M.R. = mesures requises					
		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises
1.	Moteur, roue de soufflerie et ventilateur – inspectés et nettoyés				
2.	Veilleuse et brûleurs – inspectés et nettoyés				
3.	Système de sécurité de la veilleuse à gaz – inspecté				
4.	Ventilation et tirage de la cheminée – inspectés				
5.	Combustion et ventilation – inspectées				
6.	Registres et événements – inspectés, nettoyés et réglés				
7.	Essai de performance de la combustion de CO – effectué avec résultats joints				
8.	Vitre – inspectée et nettoyée				
9.	Joint d'étanchéité – inspecté				
10.	Chambre de combustion – inspectée				
11.	Bûches – inspectées et nettoyées				
12.	Conduite et robinet de gaz – inspectés				
13.	Thermostat/capteur et autres dispositifs de commande – inspectés				
14.	Extérieur du foyer – inspecté				
15.	Fils et branchements électriques – inspectés, nettoyés et resserrés				
16.	Dégagements par rapport aux combustibles – inspectés				
17.	Fonctionnement du foyer après l'entretien – sécuritaire				
Renseignements sur l'occupant (écrire s.o. si l'ULR est vacante)					Renseignements sur l'entrepreneur
Nom de l'occupant :					Nom du technicien :
Signature de l'occupant :					N° de certificat :



Canadian Forces
Housing Agency

Agence de logement
des Forces canadiennes

FOYER AU BOIS

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :

Bât. n°

Sous-bât. n°

Date de l'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE

Commande de travail n° :

Renseignements sur le foyer :

Année d'installation :

Préfabriqué : (oui ou non)

Marque :

N° de modèle :

Éléments à entretenir ou inspecter :

Cocher ou remplir les cases applicables. **S.O.** = sans objet; **E** = exécuté; **M.R.** = mesures requises

		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises
1.	Doublure de l'âtre – inspectée				
2.	Prolongement de l'âtre – inspecté				
3.	Fondation et support – inspectés				
4.	Linteau – inspecté				
5.	Bac à cendres et trappe – inspectés				
6.	Registre de tirage – inspecté				
7.	Tablette et chambre à fumée – inspectées				
8.	Raccord de cheminée – inspecté				
9.	Portes et pare-étincelles – inspectés et nettoyés				
10.	Admission d'air – inspectée				
11.	Accumulation de créosote – inspectée et enlevée				
12.	Dégagements par rapport aux combustibles – inspectés				
13.	Fonctionnement du foyer après l'entretien – sécuritaire				

Renseignements sur l'occupant (écrire s.o. si l'ULR est vacante)

Nom de l'occupant :

Signature de l'occupant :

Renseignements sur l'entrepreneur

Nom du technicien de l'association WETT :

N° de certificat :



Canadian Forces
Housing Agency

Agence de logement
des Forces canadiennes

RÉSEAU DE GICLEURS CONTINUS

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :

Bât. n° :

Sous-bât. n° :

Date de l'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE

Commande de travail n° :

Renseignements sur le réseau :

Année d'installation :

Type :

Nombre de gicleurs :

Emplacement du robinet de commande :

Autres dispositifs installés dans la conduite d'alimentation : (adoucisseurs, compteurs, etc.)

Éléments à entretenir ou inspecter :

Cocher ou remplir les cases applicables. **S.O.** = sans objet; **E** = exécuté; **M.R.** = mesures requises

		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises
1.	Robinet(s) de commande en position ouverte – inspectés				
2.	Robinet(s) de commande étiqueté, y compris avec les indications des positions MARCHE et ARRÊT – inspectés				
3.	Autres dispositifs – inspectés				
4.	Dégagement des gicleurs – inspecté				
5.	Gicleurs – inspectés				

Renseignements sur l'occupant (écrire s.o. si l'ULR est vacante)

Nom de l'occupant :

Signature de l'occupant :

Renseignements sur l'entrepreneur

Nom du technicien :

N° de certificat :



Canadian Forces
Housing Agency

Agence de logement
des Forces canadiennes

APPAREIL DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :		Bât. n° :		Sous-bât. n° :	
Date de l'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE			Commande de travail n° :		
Renseignements sur l'appareil :					
Année d'installation :		Marque :		N° de modèle :	
N° de série :		Thermostat- Marque :		N° de modèle :	
Éléments à entretenir ou inspecter :					
Cocher ou remplir les cases applicables. S.O. = sans objet; E = exécuté; M.R. = mesures requises					
		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises
1.	Thermostat et humidistat – inspectés / piles – remplacées				
2.	Filtre à air jetable – remplacé / réutilisable – nettoyé				
3.	Câblage et branchements électriques – inspectés, nettoyés et resserrés				
4.	Moteur, roue et ventilateur de soufflage – inspectés et nettoyés				
5.	Tension de la courroie et alignement du ventilateur – inspectés				
6.	Commandes de limite de sécurité – inspectées				
7.	Relais – inspectés				
8.	Panneau de fusibles – inspecté				
9.	Résistance anticipatrice du thermostat – inspectée				
10.	Transformateur – inspecté				
11.	Combinateurs à étages – inspectés				
12.	Éléments chauffants – inspectés				
13.	Pompe, tuyau et bac de condensats – inspectés et nettoyés				
14.	Plateau, flotteur et coussin de l'humidificateur – inspectés et nettoyés				
15.	Boîtier de l'appareil – inspecté				
16.	Fonctionnement de l'appareil après l'entretien – mis à l'essai				
Renseignements sur l'occupant (écrire s.o. si l'ULR est vacante)					Renseignements sur l'entrepreneur
Nom de l'occupant :					Nom du technicien :
Signature de l'occupant :					N° de certificat :



Canadian Forces
Housing Agency

Agence de logement
des Forces canadiennes

APPAREIL DE CHAUFFAGE AU GAZ

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :		Bât. n° :		Sous-bât. n° :	
Date de l'inspection : JOUR / MOIS / ANNÉE			Commande de travail n° :		
Renseignements sur l'appareil :					
Année d'installation :		Marque :		N° de modèle :	
N° de série :					
Consommation nominale en BTU :		Type de ventilation (électrique, directe ou classique) :			
Thermostat- Marque :		N° de modèle :			
Éléments à entretenir ou inspecter :					
Cocher ou remplir les cases applicables. S.O. = Sans Objet; E = Exécuté; M.R. = Mesures Requises					
		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises :
1.	Thermostat et humidistat – inspectés / piles – remplacées				
2.	Filtre à air: jetable – remplacé / réutilisable – nettoyé				
3.	Câblage et branchements électriques – inspectés, nettoyés et resserrés				
4.	Essais de performance de la combustion de CO – effectués avec résultats joints				
5.	Moteur, roue et ventilateur de soufflage – inspectés et nettoyés				
6.	Tension de la courroie et alignement du ventilateur – inspectés				
7.	Commandes de limite de sécurité – inspectées				
8.	Conduite et robinet de gaz – inspectés				
9.	Échangeur de chaleur – inspecté				
10.	Pression en marche du système – inspectée				
11.	Système d'ignition électrique – inspecté				
12.	Orifices de brûleur – inspectés, nettoyés et réglés				
13.	Relais – inspectés				
14.	Fusible de basse tension – inspecté				
15.	Épandeur de flamme – inspecté				
16.	Robinet de commande automatique du gaz – inspecté				
17.	Commutateur d'écoulement – inspecté				
18.	Régulateur de gaz – inspecté				
19.	Thermocouple – inspecté				
20.	Dégagements par rapport aux combustibles minimaux – inspectés				
21.	Pompe, tuyau et bac de condensats – inspectés et nettoyés				
22.	Plateau, flotteur et coussin de l'humidificateur – inspectés et nettoyés				
23.	Bâti de l'appareil – inspecté				
24.	Fonctionnement de l'appareil après l'entretien – mis à l'essai				
Type de ventilation : électrique					
25.	Moteur de ventilateur électrique – inspecté et nettoyé				
26.	Conduit d'évacuation, carneau et prise d'air frais – inspectés et nettoyés				
Type de ventilation : directe ou classique					
27.	Conduit de raccordement – inspecté				
28.	Bac à cendres de la cheminée – inspecté et nettoyé				
29.	Registre d'évacuation automatique et moteur – inspectés				
30.	Conduit d'évacuation – inspecté et nettoyé				
Renseignements sur l'occupant : (écrire s.o. si l'ULR est vacante)			Renseignements sur l'entrepreneur :		
Nom de l'occupant :		Signature de l'occupant :		Nom du technicien :	
				N° de certificat :	



Canadian Forces
Housing Agency

Agence de logement
des Forces canadiennes

APPAREIL DE CHAUFFAGE AU MAZOUT

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :

Bât. n° :

Sous-bât. n° :

Date de l'inspection : JOUR / MOIS / ANNÉE

Commande de travail n° :

Renseignements sur l'appareil :

Année d'installation : Marque : N° de modèle : N° de série :

Consommation nominale en BTU : Type de ventilation (électrique, directe ou classique) :

Thermostat- Marque : N° de modèle :

Éléments à entretenir ou inspecter :

Cocher ou remplir les cases applicables. **S.O.** = Sans Objet; **E** = Exécuté; **M.R.** = Mesures Requises

		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises
1.	Thermostat et humidistat – inspectés / piles – remplacées				
2.	Filtre à air: jetable – remplacé / réutilisable – nettoyé				
3.	Câblage et branchements électriques – inspectés, nettoyés et resserrés				
4.	Essais de performance de la combustion de CO – effectués avec résultats joints				
5.	Moteur, roue et ventilateur de soufflage – inspectés et nettoyés				
6.	Tension de la courroie et alignement du ventilateur – inspectés				
7.	Commandes de limite de sécurité – inspectées				
8.	Conduite et robinet de mazout – inspectés				
9.	Échangeur de chaleur – inspecté				
10.	Ventilateur du brûleur – inspecté				
11.	Conduit de fumée – inspecté				
12.	Buse – inspectée				
13.	Tube de projection d'air – inspecté				
14.	Chambre de combustion – inspectée				
15.	Électrodes et assemblage – inspectés				
16.	Pompe à mazout – inspectée et lubrifiée				
17.	Pression de la pompe à mazout (psi) et lectures de vide – inspectées				
18.	Soupape de sécurité contre les incendies – inspectée				
19.	Moteur et ventilateur du brûleur à mazout – inspectés et nettoyés				
20.	Soupape barométrique – inspectée				
21.	Tirage au-dessus de la flamme et dans la brèche – inspecté				
22.	Dégagements par rapport aux combustibles minimaux – inspectés				
23.	Pompe, tuyau et bac de condensats – inspectés et nettoyés				
24.	Plateau, flotteur et coussin de l'humidificateur – inspectés et nettoyés				
25.	Bâti de l'appareil – inspecté				
26.	Fonctionnement de l'appareil après l'entretien – mis à l'essai				
	Type de ventilation : électrique				
27.	Moteur de ventilateur électrique – inspecté et nettoyé				
28.	Conduit d'évacuation, carneau et prise d'air frais – inspectés et nettoyés				
	Type de ventilation : directe ou classique				
29.	Conduit de raccordement – inspecté				
30.	Bac à cendres de la cheminée – inspecté et nettoyé				
31.	Température nette dans la cheminée – inspectée				
32.	Conduit d'évacuation - inspecté et nettoyé				

Renseignements sur l'occupant : (écrire s.o. si l'ULR est vacante)

Nom de l'occupant : Signature de l'occupant :

Renseignements sur l'entrepreneur :

Nom du technicien : N° de certificat :

THERMOPOMPE AIR-AIR

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :		Bât. n° :		Sous-bât. n° :	
Date de l'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE			Commande de travail n° :		
Renseignements sur l'appareil :					
Année d'installation :		Taille (tonnes) :		N° d'inventaire des halocarbures :	
Poids en service des halocarbures :				Type de frigorigène :	
Appareil extérieur- Marque :			N° de modèle :		N° de série :
Appareil intérieur- Marque :			N° de modèle :		N° de série :
Éléments à entretenir :					
Cocher ou remplir les cases applicables. S.O. = sans objet; E = exécuté; M.R. = mesures requises					
		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises
1.	Thermostat – inspecté / piles – remplacées				
2.	Filtres à air jetables – remplacés / réutilisables – nettoyés				
3.	Branchements et contacts électriques – inspectés, nettoyés et resserrés				
4.	Serpentins et ailettes (évaporateur et condenseur) – inspectés et nettoyés				
5.	Tuyaux, joints et serpentin – inspectés à la recherche de fuites				
6.	Tuyaux de frigorigène – inspectés				
7.	Pressions de fonctionnement – inspectées				
8.	Appel de courant sur le compresseur et le moteur du condenseur – inspecté				
9.	Débit d'air du ventilateur soufflant – inspecté				
10.	Débit d'air du ventilateur soufflant dans le serpentin du condenseur – inspecté				
11.	Température dans l'appareil de traitement d'air – inspectée				
12.	Température dans le serpentin du condenseur – inspectée				
13.	Source de chaleur d'appoint et d'urgence, fonctionnement des commandes – inspecté				
14.	Modes de dégivrage et de chauffage à l'intérieur de l'appareil/interrupteur de robinet inverseur/calibrage des horodateurs – inspectés				
15.	Pompe, tuyau et bac de condensats – inspectés et nettoyés				
16.	Appareil de niveau et fixé solidement – inspecté				
17.	Boîtier de l'appareil – inspecté				
18.	Fonctionnement de l'appareil après entretien – mis à l'essai				
Renseignements sur l'occupant: (écrire s.o. si l'ULR est vacante)			Renseignements sur l'entrepreneur :		
Nom de l'occupant :			Nom du technicien :		
Signature de l'occupant :			N° de certificat :		



**Canadian Forces
Housing Agency**

**Agence de logement
des Forces canadiennes**

RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE ÉLECTRIQUE

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :

Bât. n° :

Sous-bât. n° :

Date de l'inspection: JOUR / MOIS / ANNÉE

Commande de travail n° :

Renseignements sur l'appareil :

Année d'installation :

Marque :

N° de modèle :

N° de série :

Éléments à entretenir ou inspecter :

Cocher ou remplir les cases applicables. **S.O.** = sans objet; **E** = exécuté; **M.R.** = mesures requises

		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises :
1.	Puissance et tension – mises à l'essai				
2.	Thermostats – inspectés				
3.	Éléments – inspectés				
4.	Avaloir – inspecté				
5.	Pression en marche du système – inspectée				
6.	Câblage et branchements électriques – inspectés, nettoyés et resserrés				
7.	Température du robinet mélangeur réglée à 49 °C (120 °F) maximum – vérifiée et réglée				
8.	Température interne réglée à au moins 60 °C (140 °F) – vérifiée et réglée				
9.	Le tube de décharge se prolonge jusqu'à 300 mm au-dessus du plancher – vérifié				
10.	Sédiments au fond du réservoir – vidangés				
11.	Soupape de surpression et de sûreté thermique – inspectée et mise à l'essai				
12.	Tige d'anode – inspectée				
13.	Bassin et avaloir – inspectés et nettoyés				
14.	Canalisations d'eau et vannes – inspectées				
15.	Enveloppe du réservoir – inspectée				
16.	Fonctionnement de l'appareil après l'entretien – mis à l'essai				

Renseignements sur l'occupant : (écrire s.o. si l'ULR est vacante)

Nom de l'occupant :

Signature de l'occupant :

Renseignements sur l'entrepreneur :

Nom du technicien :

N° de certificat :



Canadian Forces
Housing Agency

Agence de logement
des Forces canadiennes

RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE AU GAZ

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :		Bât. n° :		Sous-bât. n° :	
Date de l'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE			Commande de travail n° :		
Renseignements sur l'appareil :					
Année d'installation :		Marque :		N° de modèle :	
N° de série :					
Consommation nominale en BTU :		Type de ventilation (électrique, directe ou classique) :			
Éléments à entretenir ou inspecter :					
Cocher ou remplir les cases applicables. S.O. = sans objet; E = exécuté; M.R. = mesures requises					
		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises :
1.	Orifices du brûleur – inspectés, nettoyés et réglés				
2.	Système d'ignition électrique – inspecté				
3.	Épandeur de flamme – inspecté				
4.	Relais – inspectés				
5.	Contacteur de débit – inspecté				
6.	Régulateur de gaz – inspecté				
7.	Thermocouple – inspecté				
8.	Tuyau de gaz jusqu'à l'appareil – inspecté				
9.	Robinet à commande automatique de gaz et commandes de limite de sécurité – inspectés				
10.	Essai de performance de la combustion de CO – effectué avec résultats joints				
11.	Dégagements par rapport aux combustibles minimaux – inspectés				
12.	Avaloir – inspecté				
13.	Pression de fonctionnement du système – inspectée				
14.	Câblage et branchements électriques – inspectés, nettoyés et resserrés				
15.	Température du robinet mélangeur réglée à 49 °C (120 °F) maximum – vérifiée et réglée				
16.	Température interne réglée à au moins 60 °C (140 °F) – vérifiée et réglée				
17.	Le tube de décharge se prolonge jusqu'à 300 mm au-dessus du plancher – vérifié				
18.	Sédiments au fond du réservoir – vidangés				
19.	Soupape de surpression et de sûreté thermique – inspectée et mise à l'essai				
20.	Tige d'anode – inspectée				
21.	Bassin et avaloir – inspectés et nettoyés				
22.	Canalisations d'eau et vannes – inspectées				
23.	Enveloppe du réservoir – inspectée				
24.	Fonctionnement de l'appareil après l'entretien – mis à l'essai				
	Type de ventilation : électrique				
25.	Moteur de ventilateur électrique – inspecté et nettoyé				
26.	Conduit d'évacuation, carneau et prise d'air frais – inspectés et nettoyés				
	Type de ventilation : directe et classique				
27.	Conduit de raccordement – inspecté				
28.	Bac à cendres de la cheminée – inspecté et nettoyé				
29.	Registre d'évacuation automatique et moteur – inspectés				
30.	Conduit d'évacuation – inspecté et nettoyé				
Renseignements sur l'occupant : (écrire s.o. si l'ULR est vacante)			Renseignements sur l'entrepreneur :		
Nom de l'occupant :			Nom du technicien :		
Signature de l'occupant :			N° de certificat :		



Canadian Forces
Housing Agency

Agence de logement
des Forces canadiennes

RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE AU MAZOUT

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :		Bât. n° :		Sous-bât. n° :	
Date de l'inspection : JOUR / MOIS / ANNÉE			Commande de travail n° :		
Renseignements sur l'appareil :					
Année d'installation :		Marque :		N° de modèle :	
Consommation nominale en BTU :		Type de ventilation (électrique, directe ou classique) :			
Éléments à entretenir ou inspecter :					
Cocher ou remplir les cases applicables. S.O. = sans objet; E = exécuté; M.R. = mesures requises					
		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises :
1.	Buse – inspectée				
2.	Tube d'air – inspectée				
3.	Chambre de combustion – inspectée				
4.	Électrodes et assemblage – inspectés				
5.	Pompe à huile et pression – pompe inspectée et nettoyée; pression vérifiée				
6.	Pression de la pompe (psi) – vérifiée				
7.	Conduites de remplissage et de mise à l'air libre – inspectées				
8.	Relais – inspectés				
9.	Soupape barométrique – inspectée				
10.	État et emplacement du tuyau de mazout – inspectés				
11.	Robinet de commande de gaz et commandes de limite de sécurité – inspectés				
12.	Essai de performance de la combustion de CO – effectué avec résultats joints				
13.	Dégagements par rapport aux combustibles minimaux – inspectés				
14.	Avaloir – inspecté				
15.	Pression de fonctionnement du système – inspectée				
16.	Câblage et branchements électriques – inspectés, nettoyés et resserrés				
17.	Température du robinet mélangeur réglée à 49 °C (120 °F) maximum – vérifiée et réglée				
18.	Température interne réglée à au moins 60 °C (140 °F) – vérifiée et réglée				
19.	Le tube de décharge se prolonge jusqu'à 300 mm au-dessus du plancher – vérifié				
20.	Sédiments au fond du réservoir – vidangés				
21.	Soupape de surpression et de sûreté thermique – inspectée et mise à l'essai				
22.	Tige d'anode – inspectée				
23.	Bassin et avaloir – inspectés et nettoyés				
24.	Canalisations d'eau et vannes – inspectées				
25.	Enveloppe du réservoir – inspectée				
26.	Fonctionnement de l'appareil après l'entretien – mis à l'essai				
Type de ventilation : électrique					
27.	Moteur de ventilateur électrique – inspecté et nettoyé				
28.	Conduit d'évacuation, carneau et prise d'air frais – inspectés et nettoyés				
Type de ventilation : directe ou classique					
29.	Conduit de raccordement – inspecté				
30.	Bac à cendres de la cheminée – inspecté et nettoyé				
31.	Registre d'évacuation automatique et moteur – inspectés				
32.	Conduit d'évacuation – inspecté et nettoyé				
Renseignements sur l'occupant : (écrire s.o. si l'ULR est vacante)			Renseignements sur l'entrepreneur :		
Nom de l'occupant :		Signature de l'occupant :		Nom du technicien :	N° de certificat :



Canadian Forces
Housing Agency

Agence de logement
des Forces canadiennes

DÉTECTEURS DE FUMÉE ET DE MONOXYDE DE CARBONE

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :

Bât. n° :

Sous-bât. n° :

Date d'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE

Commande de travail n° :

Renseignements sur les détecteurs :

Type :	Nombre de détecteurs total	Endroits (pièces)	Année d'expiration
Fumée :			
Monoxyde de carbone (CO) :			
Combiné : (fumée et monoxyde de carbone)			

Éléments à entretenir ou inspecter :

Cocher ou remplir les cases applicables. **S.O.** = sans objet; **E** = exécuté; **M.R.** = mesures requises

		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises
1.	Détecteurs – inspectés et nettoyés				
2.	Interconnexion – mise à l'essai				
3.	Piles – remplacées				
4.	Mode de panne de courant – mis à l'essai				
5.	Aucun sectionneur entre le disjoncteur et l'alarme – confirmé				
6.	Fonctionnement des détecteurs après l'entretien – mis à l'essai				

Renseignements sur l'occupant : (écrire s.o. si l'ULR est vacante)

Nom de l'occupant :

Signature de l'occupant :

Renseignements sur l'entrepreneur :

Nom du technicien :

N° de certificat :



Canadian Forces
Housing Agency

Agence de logement
des Forces canadiennes

POMPE DE PUISARD					
Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection					
Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024					
Adresse- Rue :		Bât. n° :		Sous-bât. n° :	
Date de l'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE			Commande de travail n° :		
Renseignements sur l'appareil :					
Année d'installation :		Marque :		N° de modèle :	
N° de série :				Puissance (hp) :	
Éléments à entretenir ou inspecter :					
Cocher ou remplir les cases applicables. S.O. = sans objet; E = exécuté; M.R. = mesures requises					
		S.O.	E	M.R	Décrire les mesures requises
1.	Puisard – inspecté, rincé et nettoyé				
2.	Flotteurs de la pompe – inspectés et nettoyés				
3.	Tamis de la pompe – inspectés et nettoyés				
4.	Câblage et branchements électriques – inspectés et resserrés				
5.	Clapets de non-retour – inspectés et nettoyés				
6.	Tuyau de refoulement – inspecté et nettoyé				
7.	Tuyau de refoulement à une distance adéquate du mur de fondation – inspecté				
8.	Cycle de la pompe – mis à l'essai				
9.	Puisard recouvert – inspecté				
10.	Couvercle de puisard à l'épreuve du radon – étanche				
11.	Fonctionnement de la pompe après entretien – mis à l'essai				
Renseignements sur l'occupant : (écrire s.o. si l'ULR est vacante)				Renseignements sur l'entrepreneur :	
Nom de l'occupant :				Nom du technicien :	
Signature de l'occupant :				N° de certificat :	



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE SUR DEMANDE

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :

Bât. n° :

Sous-bât. n° :

Date de l'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE

Commande de travail n° :

Renseignements sur l'appareil :

Année d'installation :

Marque :

N° de modèle :

N° de série :

Éléments à entretenir ou inspecter :

Cocher ou remplir les cases applicables. **S.O.** = sans objet; **E** = exécuté; **M.R.** = mesures requises

		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises :
1.	Puissance et tension – inspectées				
2.	Thermostat(s) – inspectés				
3.	Élément(s) – inspectés				
4.	Pression de fonctionnement de l'appareil – inspectée				
5.	Fils et branchements électriques – inspectés, nettoyés et resserrés				
6.	Température à la sortie réglée à 49 °C (120 °F) maximum – vérifiée et réglée				
7.	Sédiments – vidangés				
8.	Canalisation de condensats – inspectée et nettoyée				
9.	Filtre d'entrée d'eau – inspecté et nettoyé				
10.	Vannes et canalisations d'eau – inspectées				
11.	Soupape de sûreté de température et de pression – inspectée et mise à l'essai				
12.	Enveloppe de l'appareil – inspectée				
13.	Fonctionnement de l'appareil après l'entretien – mis à l'essai				

Renseignements sur l'occupant : (écrire s.o. si l'ULR est vacante)

Nom de l'occupant :

Signature de l'occupant :

Renseignements sur l'entrepreneur :

Nom du technicien :

N° de certificat :



Canadian Forces
Housing Agency

Agence de logement
des Forces canadiennes

CHAUFFE-EAU À GAZ SUR DEMANDE

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :		Bât. n° :		Sous-bât. n° :	
Date de l'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE		Commande de travail n° :			
Renseignements sur l'appareil :					
Année d'installation :		Marque :		N° de modèle :	
				N° de série :	
Type de ventilation : (électrique, directe ou classique)					
Éléments à entretenir ou inspecter :					
Cocher ou remplir les cases applicables. S.O. = sans objet; E = exécuté; M.R. = mesures requises					
		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises :
1.	Robinet de commande automatique de gaz – inspecté				
2.	Moteur, roue de soufflerie et ventilateur – inspectés et nettoyés				
3.	Tuyau de gaz vers l'appareil – inspecté				
4.	Orifices du brûleur – inspectés, nettoyés et réglés				
5.	Système d'ignition électrique – inspecté				
6.	Essai de performance de la combustion de CO – effectué avec résultats joints				
7.	Diffuseur de flamme – inspecté				
8.	Relais – inspectés				
9.	Contacteur de débit – inspecté				
10.	Régulateur de gaz – inspecté				
11.	Thermocouple – inspecté				
12.	Dégagements par rapport aux combustibles – inspectés				
13.	Pression de fonctionnement de l'appareil – inspectée				
14.	Branchements électriques – inspectés, nettoyés et resserrés				
15.	Température à la sortie réglée à 49 °C (120 °F) maximum – vérifiée et réglée				
16.	Sédiments – vidangés				
17.	Canalisation de condensats – inspectée et nettoyée				
18.	Filtre d'entrée d'eau – inspecté et nettoyé				
19.	Vannes et canalisations d'eau – inspectées				
20.	Soupape de sûreté de température et de pression – inspectée et mise à l'essai				
21.	Enveloppe de l'appareil – inspectée				
22.	Fonctionnement de l'appareil après l'entretien – mis à l'essai				
	Type de ventilation : électrique				
23.	Moteur de ventilateur électrique – inspecté et nettoyé				
24.	Conduit d'évacuation, carneau et prise d'air frais – inspectés et nettoyés				
	Type de ventilation : directe ou classique				
25.	Conduit de raccordement – inspecté				
26.	Bac à cendres de la cheminée – inspecté et nettoyé				
27.	Registre d'évacuation automatique et moteur – inspectés				
28.	Conduit d'évacuation – inspecté et nettoyé				
Renseignements sur l'occupant : (écrire s.o. si l'ULR est vacante)		Renseignements sur l'entrepreneur :			
Nom de l'occupant :		Signature de l'occupant :		Nom du technicien :	
				N° de certificat :	

