

# VÉRIFICATION D'ACCEPTATION DU VÉHICULE

Code du véhicule

Couleur du véhicule	Tapis fournis <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Pneu-rechange <input type="checkbox"/> Perm. <input type="checkbox"/> Temp.	Grosneur des pneus	Programme	N° de l'article
Documents fournis <input type="checkbox"/> Papiers d'immatriculation <input type="checkbox"/> Guide de l'automobiliste <input type="checkbox"/> Livret de garantie	Km à la livraison		N° de série		

**INSPECTER TOUS LES ARTICLES PAR RAPPORT AU CONTRAT ET AUX SPÉCIFICATIONS DU VÉHICULE. VÉRIFIER S'ILS SONT SATISFAISANTS OU UTILISABLES. SI NON, FAIRE DES REMARQUES CI-DESSOUS.**

## VÉRIFICATION DE LA SPÉCIFICATION

### AVANT L'ESSAI ROUTIER

#### ÉTAT DE L'EXTÉRIEUR

- 1. Peinture et feillard - égratignures, couleur, etc.
- 2. Chrome - rayures, alignement, etc.
- 3. Glaces - fissures, égratignures, etc.
- 4. Pneus - état et pression: \_\_\_\_\_
- 5. Rétroviseurs extérieurs - montage et état du miroir
- 6. Phares - égratignures, fissures, ajustages, etc.
- 7. Bouchon de réservoir - fonctionnement

#### OUVRIRE LE COUVERCLE DU COFFRE LE RAYON ET L'ABATTANT

- 8. Loquet et clés - fonctionnement et ajustage
- 9. Pneu de rechange - état et pression: \_\_\_\_\_
- 10. Cric, clés et enjoliveurs - présent
- 11. Lumières du coffre

#### OUVRIRE LE CAPOT OU LE COMPARTIMENT DU MOTEUR

- 12. Loquets - fonctionnement et ajustement
- 13. Batterie - niveau de l'électrolyte et les câbles
- 14. Niveaux d'huile - transm. et b. de vitesses intermédiaire
- 15. Bouchon du rad., niv. du liquide de refroid. et teneur: \_\_\_\_\_
- 16. Niv. des liquides: lave-glace, freins et servodirection
- 17. Chauffe-moteur et position du câble
- 18. Fuites de fluides - du moteur et sous le véhicule

#### OUVRIRE CHAQUE PORTIÈRE

- 19. Loquets et clés - fonctionnement
- 20. Glaces - fonctionnement
- 21. Moquette et tapis - état et ajustement
- 22. Revêtement du plafond - propreté et ajustement
- 23. Garniture et panneaux - état
- 24. Ceintures de sécurité - fixation et enroulement
- 25. Ajustement des sièges
- 26. Appui-tête - ajustement
- 27. Signes de pénétration d'eau
- 28. Plaques d'instructions - position et lisibilité

#### S'ASSEOIR SUR LE SIÈGE DU CONDUCTEUR

- 29. Témoin lumineux et avertisseur de rappel
- 30. Rétroviseur - montage et ajustement du miroir
- 31. Pare-soleil
- 32. Allume-cigarette et cendrier
- 33. Essuie-glace
- 34. Tableau de bord-vitre, indicateurs et lumières
- 35. Interrupteur de dégivreur de lunette

- 36. Loquet du compartiment à gants
- 37. Guide de l'automobiliste et carte de garantie
- 38. Klaxon - fonctionnement
- 39. Tension de la pédale de frein
- 40. Pédale de débrayage (manuelle)
- 41. Colonne de direction ajustable - fonctionnement
- 42. Verrouillage de la colonne de direction
- 43. Verrouillage électrique des portières
- 44. Chauffe-vent, conditionneur et événements
- 45. Fonctionnement des lumières - lampe d'accueil et autres lumières intérieures, feux avant, feux clignotants, feux d'urgence, feux de gabarit, feux de stationnement, feux d'arrêt amières, feux de route et de croisement.

#### DURANT L'ESSAI ROUTIER

- 46. Freins - avant et après le démarrage, et arrêts brusques
- 47. Démarrage - facilité
- 48. Position "neutre" - (automatique seulement)
- 49. Frein de stationnement
- 50. Chauffe-vent et dégivreur
- 51. Levier de changement de vitesse - facilité
- 52. Boîte de vitesse intermédiaire (4x4)
- 53. Pédale d'accélérateur - jeu et fonctionnement
- 54. Bruit causé par les courroies d'entraînement
- 55. Volant - contrôle
- 56. Grincements et bruits
- 57. Équilibrage des roues - vibration excessive
- 58. Performance du moteur - réglage du ralenti
- 59. Indicateurs - fonctionnement et exactitude
- 60. Amortisseurs et suspension
- 61. Odeur d'essence à l'intérieur du véhicule

#### APRÈS L'ESSAI ROUTIER - INSPECTION SOUS LE VÉHICULE

- 62. Fuites de fluides
- 63. Conduites d'essence, d'huile et de frein
- 64. Système d'échappement - bruit et fixation
- 65. Roues et pneus

#### INSPECTION DE L'EXTÉRIEUR

- 66. Garnitures
- 67. Capot, portières, couvercle du coffre - étanchéité et ajustage
- 68. Treuils et prise de force

#### MOTEUR

- 69. Fuites de fluides
- 70. Courroies du ventilateur - tension
- 71. Étiquette de protection et teneur de l'antigel: \_\_\_\_\_
- 72. Filtre à air

REMARQUES (mentionner le numéro de l'article en question)

Inspecté par

Signature

Date

