




3 COUPE AU PILIER DE TYPE 'A', TYPIQUE
A-410 1:50




2 COUPE DE MUR, TYPIQUE
A-410 1:50




1 ELEVATION DE SECTION DE MUR, TYPIQUE
A-410 1:50




8 ELEVATION PORTE O'CONNOR
A-410 1:50




7 ELEVATION EST/QUEST PILIER DE TYPE 'G'
A-410 1:50




6 ELEVATION EST/QUEST PILIER DE TYPE 'E'
A-410 1:50




5 ELEVATION PORTE LA REINE
A-410 1:50




4 ELEVATION EST/QUEST PILIER DE TYPE 'F'
A-410 1:50



11 ELEVATION EST/WEST PILIER DE TYPE 'D'
A-410 1:50



10 ELEVATION PORTE BANK
A-410 1:50



9 ELEVATION EST/QUEST PILIER DE TYPE 'C'
A-410 1:50

NOTES GÉNÉRALES

- NETTOYER LES SURFACES DE MAÇONNERIE SUR LA LONGUEUR DU MUR COMPOSÉ DE SECTIONS ET DE PILIERS, INCLUANT DES FACETTES EXPOSÉES ET DES RETRAITS, SELON LES MÉTHODES CONVENUES SUITE AUX ÉCHANTILLONS D'OUVRAGES.
- PROTÉGER LES OUVRAGES ADJACENTS, TELLE QUE LA FERRONNERIE - OUVRAGE HISTORIQUE, DES TRAVAUX ET LES SURFACES DES ECOULEMENTS; CONTRÔLER TEL QUE REQUIS.
- ASSURER LE PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ ET L'ENCEINTE POUR CONVENIR AUX MÉTHODES NETTOYAGE ET D'INVESTIGATIONS. RETIRER LES OBSTACLES VISUELS, TELS QUE SOULEVER LES BÂCHES À LA FIN DE CHAQUE JOUR DE TRAVAIL. CONCEVOIR LES ENCEINTES ET LES MOYENS D'ACCÈS POUR RESPECTIVEMENT FACILITER LEUR ENLÈVEMENT ET LES TRAVAUX.

NOTES

- DÉMONTÉ LA PIERRE DE CHAPITEAU SUPÉRIEURE. REMETTRE EN PLACE À LA SUITE D'UNE INSPECTION. ENDROITS TEL QU'IDENTIFIÉ SUR LES PLANS.
- DÉMONTÉ LA PIERRE DE CHAPITEAU SUPÉRIEURE ET MÉDIANE. REMETTRE EN PLACE À LA SUITE D'UNE INSPECTION. ENDROITS TEL QU'IDENTIFIÉ SUR LES PLANS.
- DÉMONTÉ LE LAMPADAIRE; VOIR ÉLECTRIQUE. REMETTRE EN PLACE À LA SUITE D'UNE INSPECTION. ENDROITS À ÊTRE IDENTIFIÉS.
- RETIRER LES JOINTS EXISTANTS POUR INSPECTION INTERNE. REMETTRE EN PLACE À LA SUITE D'UNE INSPECTION. JOINTS À ÊTRE IDENTIFIÉS.
- DÉMONTÉ LES PIERRES DE FONDATION EXISTANTES. REMETTRE EN PLACE À LA SUITE D'UNE INSPECTION. PIERRES À ÊTRE IDENTIFIÉES.
- DÉMONTÉ LES MOELLONS EXISTANTS POUR INSPECTION INTERNE. REMETTRE EN PLACE À LA SUITE D'UNE INSPECTION. PIERRES À ÊTRE IDENTIFIÉES.
- ENLEVER COUVRE SOL EXISTANT ET EXCAVER JUSQU'À L'EXPOSITION DES FONDATIONS ET DES SEMELLES; VOIR PAYSAGEMENT.
- RETIRER LES JOINTS DE MORTIER EXISTANT, À LA BASE DES PIERRES. POUR INSPECTION. REMETTRE EN PLACE À LA SUITE D'UNE INSPECTION. JOINTS À ÊTRE IDENTIFIÉS.

LEGEND

- PUIT DE CONTRÔLE AVEC OUVERTURE EXPOSATOIRE SOUS LE SOL.
- OUVERTURE EXPLORATOIRE AU-DESSUS DU SOL.

Canada

Public Works and Government Services Canada

Travaux publics et services gouvernementaux Canada

Parliament Precinct Branch
107 Sparks Street,
Ottawa ON K1A 0S5

Direction générale de la
cité parlementaire
107, rue Sparks,
Ottawa ON K1A 0S5



architect

architecte

FURNER
GERS
M
OR
ARCHITECTS

1435 RUE SAINT-ALEXANDRE, BUREAU 1000, MONTRÉAL, QC H3A 0S4
TÉLÉPHONE 514-340-0400 TÉLÉCOPIEUR 514-340-0401
info@fpmo.com

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et les conditions sur le site et en aviser immédiatement le Représentant du ministère de toutes divergences.

revisions	description	date
5	EMISSION 100% R1	2016/09/07
4	EMISSION 100%	2016/08/12
3	EMIS POUR ESTIMATION	2016/08/09
2	EMISSION 99%	2016/07/11
1	EMIS POUR ESTIMATION	2016/07/04

revisions	description	date
A	A detail no.	A
C	no. du detail	B
	B location drawing no.	C
	sur dessin no.	
	C drawing no.	
	dessin no.	

project projet

MUR WELLINGTON NETTOYAGE DE LA MAÇONNERIE

COLINE PARLEMENTAIRE, OTTAWA, ONTARIO

drawing dessin

DÉTAILS D'INVESTIGATION

Designed By	E.B. / J.D.	Conçu par
Date		(yyyy/mm/dd)
Drawn By		Dessiné par
Date		(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	E.B.	Examiné par
Date		(yyyy/mm/dd)
Approved By	J.D. / J.G.	Approuvé par
Date		(yyyy/mm/dd)
Tender	ANDREW COREY	Soumission
Project Manager	Administrateur de projets	
Project no.	No. du projet	
	R.080888.001	
Drawing no.	No. du dessin	
	A-410	