



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions/Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
Ontario

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3

Title - Sujet EMI Chamber Equipment	
Solicitation No. - N° de l'invitation W3474-211561/B	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client W3474-21-1561	Date 2022-02-17
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$KIN-610-8563	
File No. - N° de dossier KIN-0-54049 (610)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2022-03-04 Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Correia-Reid, Vincent	Buyer Id - Id de l'acheteur kin610
Telephone No. - N° de téléphone (873) 355-6115 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 545-8067
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Aerospace and Telecommunication Engineering Support Squadron 8 Wing/CFB Trenton Astra, ON K0K 3W0	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

AMENDMENT 004

This Amendment 004 is raised to respond to inquiries and extend the closing date of the RFP to March 4, 2022.

Questions and Answers:

Q4. Section 3.1.5.4 – *Operate/Standby Switch and Indicator* - Will ATESS accept Operate/Standby via RF On/Off selector on the front touch screen panel?

A4. Yes, this is acceptable.

Q5. Section 3.1.5.7 – *Remote/Local* - Will ATESS accept remote/locale toggling via a physical front panel key switch?

A5. Yes, this is acceptable.

Under ANNEX A – Requirement:

DELETE:

3.1.5.4 Operate/Standby Switch and Indicator

The Operate/Standby switch to select between Operate and Standby mode.

When in Standby mode, the power amplifier is circuitry is off, but the remainder of the unit remains powered. When in Operate mode, the Power amplifier circuitry is on. An Indicator shall be included to identify if the unit (amplifier) is in Operate or Standby mode.

INSERT:

3.1.5.4 Operate/Standby Switch and Indicator

The Operate/Standby switch to select between Operate and Standby mode, OR RF On/Off selector on the front touch screen panel.

When in Standby mode, the power amplifier is circuitry is off, but the remainder of the unit remains powered. When in Operate mode, the Power amplifier circuitry is on. An Indicator shall be included to identify if the unit (amplifier) is in Operate or Standby mode.

DELETE:

3.1.5.7 Remote/Local

Remote/Local Indicator to show when the amplifier is controlled remotely via the IEEE-488 GBIP Bus, or locally. Pressing of a "LOCAL" button on the front panel will force the unit to manual Local operation.

INSERT:

3.1.5.7 Remote/Local

Remote/Local Indicator to show when the amplifier is controlled remotely via the IEEE-488 GBIP Bus, or locally. Pressing of a "LOCAL" button on the front panel OR via a physical front panel key switch will force the unit to manual Local operation.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE RFP REMAIN UNCHANGED